



باید رله دوبل را کنار بگذارید

✓ در خودرو های زیرمنس به پایه شماره 1 و 4 و 13

سوکت رله دوبل برق مثبت بدید

✓ و اگر ساژم باشد به پایه های 1 و 4 و 5 و 13 برق

می دهیم

✓ و اگر بوش باشد مثل ساژم و 206 تیپ 2 بود

به فیوز f4 و f15 و به پایه 8 سوکت مشکی

BM34 برق مثبت می دهیم و اگر تیپ 5 بود

فقط به f4 و f15 برق مثبت می دهیم