

شرح	کد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ چراغ ترمز	2100
انژکتورها	1331-1334
شیربرقی کنیستر	1215
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
سنسور اکسیژن پایین	1350A
سنسور اکسیژن بالا	1350B
کوئل ها	1131-1134
ناک سنسور	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور فشار هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
دریچه گاز	1262
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
سوئیچ پدال کلاچ	7045
شیربرقی CVT	1243
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
رله دابل	1304(RB00C)
پمپ بنزین	4310
یونیت ایموبلایزر	8208
سوئیچ اینرسی	1203

Telegram :
@ECU_7_PROG

