



معاونت مهندسی و کیفیت

راهنمای تعمیرات

عیب یابی و تزئینات داشبورد

خودرو دنا و دنا پلاس

کلید مدرگ ۱۵۱۳۶

۱۳۹۴ زمستان www.cargeek.ir



## فهرست مطالب

### صفحه

### عنوان

.....	بازوبست	.....	.....
۳	.....	.....	سازوف.....
۴	.....	.....	دوربین دید عقب .....
۵	.....	.....	کلید های شیشه بالابر .....
۷	.....	.....	رودری ها .....
۱۰	.....	.....	کنسول وسط .....
۱۲	.....	.....	غربیلک و قاب فرمان .....
۱۳	.....	.....	مجموعه کلیدهای کنترلی و فریم روی غربیلک فرمان .....
۱۴	.....	.....	جلو آمپر .....
۱۵	.....	.....	تلسکوپی فرمان .....
۱۵	.....	.....	داشبورد .....
۱۹	.....	.....	پنل کولر .....
۲۰	.....	.....	ضبط .....
۲۱	.....	.....	دریچه های کناری هوا .....
۲۲	.....	.....	دریچه های هوا و قاب وسط داشبورد .....
۲۳	.....	.....	سنسور نور خورشید .....
۲۳	.....	.....	سنسور دمای هوای بیرون .....
۲۴	.....	.....	سنسور دمای هوای داخل .....
۲۵	.....	.....	درگاه USB .....
۲۶	.....	.....	قاب بغل صندلی های جلو .....
۲۷	.....	.....	کلید صندلی های جلو .....
۲۷	.....	.....	صندلی جلو .....
۲۹	.....	.....	نشیمن صندلی عقب .....
۲۹	.....	.....	پشتی صندلی عقب .....
۳۰	.....	.....	زیر دستی وسط صندلی عقب .....
۳۱	.....	.....	کمربند ایمنی، جلو(بدون پیش کشنده) .....
۳۲	.....	.....	قلاب کمربند ایمنی، جلو .....
۳۳	.....	.....	تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی .....
۳۴	.....	.....	کمربند ایمنی عقب .....
۳۵	.....	.....	قلاب کمربند ایمنی عقب .....
۳۵	.....	.....	کمربند ایمنی وسط، عقب .....
۳۷	.....	.....	کمربند دارای پیش کشنده .....
۳۷	.....	.....	قاب بالایی ستون جلو .....
۳۷	.....	.....	قاب سمت راست و چپ پایینی ستون جلو .....



۳۸	قاب پایینی ستون وسط	●
۳۹	قاب بالایی ستون وسط	●
۳۹	قاب بالایی ستون عقب	●
۴۰	قاب پایینی ستون عقب	●
۴۲	طاقدچه پشت صندلی عقب	●
۴۳	چراغ سوم ترمز	●
۴۴	آفتابگیر	●
۴۵	دستگیره سقف	●
۴۵	چراغ سقفی جلو و عقب	●
۴۶	موکت سقف	●
۴۸	موکت روی گلگیرها	●
۴۹	قاب صندوق عقب	●
۴۹	موکت کف	●
۴۹	موکت درب صندوق	●
۵۰	قاب صندوق عقب، موکت پشتی صندلی عقب	●
۵۱	سوئیچ و چراغ داخل صندوق عقب	●
۵۱	جک و سوئیچ درب صندوق عقب	●
۵۲	جعبه داشبورد	●
۵۴	در داخلی جعبه داشبورد	●
۵۴	سوئیچ و چراغ درب داشبورد	●
۵۶	قفل محفظه لوح فشرده جعبه داشبورد	●
۵۸	بلندگوها	●
۵۹	ابزار مخصوص	●

## باز و بست سانروف دنا پلاس

باز کردن

۱- باز کردن مجموعه کنترلی سانروف:

- ابتدا جای عینک را آزاد کنید.



- سپس دو عدد پیچ (۱) را با آچار T25 مربوطه باز کنید.

- مجموعه کنترلی سانروف را جدا کنید.



- دو عدد سوکت مشکی و سفید رنگ را جدا کنید.

۲- سه عدد پیچ آفتتابگیر هر سمت را با آچار T20 باز کنید.



۳- دو عدد پیچ هر کدام از دستگیره های سقفی جلو

راست و عقب هر دو سمت را باز نمایید.



۴ - قاب ستون جلو هر دو سمت را جدا کنید.

۵ - پیچ بالائی کمر بند را باز کنید. سپس پیچ نگهدارنده قاب بالایی ستون وسط را باز کنید و پس از آن قاب بالائی ستون وسط را باز کنید(برای هر دو سمت).



۶ - قاب بالایی ستون عقب راست و چپ را جدا کنید.

۷ - چراغ سقف عقب را آزاد و سوکت آن را جدا کنید.

۸ - موکت سقف را با احتیاط جدا و از داخل اتاق خارج نمایید.


برای کردن موکت سقف، پشتی صندلی های جلو را پائین

آورده و موکت را از یکی از در های جلو خارج نمایید.



۹ - شیلنگ های مجرای آب سانروف (هر چهار طرف) را باز کنید.

۱۰ - باز کردن مجموعه موتور سانروف: هر سه پیچ موتور



سانروف را باز کنید و موتور را به آرامی خارج نمایید.



- ۱۱

پیچ های سانروف را باز کنید(۱۰ عدد پیچ ۱۲ و ۲ عدد مهره ۱۲).



- ۱۲

دو عدد خار(مطابق شکل) را با پیچ گوشتی آزاد کنید و همزمان سانروف را جدا و سپس آنرا از اتاق خارج نمایید.




بستن: بستن بر عکس باز کردن است.

باز و بست دوربین دید عقب دنا پلاس

۱ - موکت درب صندوق عقب را باز نمایید.





۲ - سه عدد پیچ زه درب صندوق را از قسمت داخلی در ب صندوق عقب باز کنید و سوکت مشکی رنگ را جدا نمایید.

۳ - دوربین دید عقب را با اعمال فشار جزئی جدا کنید.



### بستن

بستن بر عکس باز کردن است.

نکته: هنگام جا زدن دوربین دید عقب به برچسب UP روی دوربین توجه شود به به سمت بالا قرار گیرد.

## باز و بست منبع تغذیه دوربین دید عقب

منبع تغذیه دوربین دید عقب زیر موکت صندوق و بر روی قاب تقویتی سمت چپ چسبیده است و با یک کانکتور به دسته سیم عقب اتصال دارد.

برای باز کردن، قطعه را همراه با فوم از روی چسب زیری و کانکتور آنرا از دسته سیم عقب خودرو جدا سازید.

بستن عکس عمل باز کردن است.



## کلید های شیشه بالابر

### کلید شیشه بالابر در راننده

### باز کردن

- ۱ - یک عدد پیچ T20 داخل قاب کلید را باز نموده سپس کانکتورهای آنرا جدا نمایید.



## کلید شیشه بالابر سمت شاگرد و درهای عقب

### باز کردن



- ۱ - یک عدد پیچ T20 داخل قاب کلید را باز نموده سپس کانکتورهای آنرا جدا نمایید.

## بستن


نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد.

## رودری ها


### رودری درهای جلو

#### باز کردن


- ۱- مجموعه کلید شیشه بالابر را مطابق مراحل قبل باز نمایید.
- ۲- قاب آینه بغل را بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۰۵۰۰۱۰۲۶۱ از خار خود جدا نمایید.(۱)
- ۳- قاب بلندگو را از خار جدا نموده و پیچ داخل آنرا باز نمایید.(۲)
- ۴- درپوش روی پیچ دستگیره درب را جدا نموده و پیچ T20 آنرا باز نمایید.(۳)
- ۵- قاب کوچک پائین رودری را باز نموده و پیچ T30 داخل آنرا باز نمایید.(۴)
- ۶- سپس رودری را با دست گرفته و آنرا به سمت خودتان بکشید تا خارهای رودری از روی در جدا شوند.



## رودری درهای عقب باز کردن



۱- مجموعه کلید شیشه بالابر را مطابق مراحل قبل باز نمایید.




۲- درپوش روی پیچ دستگیره درب را جدا نموده و پیچ T20 آنرا باز نمایید.

۳- سپس رودری را با دست گرفته و آنرا به سمت خودتان بکشید تا خارهای رودری از روی در جدا شوند.

### بستن

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد.




## کنسول وسط باز کردن


۱- بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قاب زیری (۱) و بالائی (۲) ترمز دستی را از خار خود جدا نموده و باز نمایید.

۲- با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قاب دور دسته دندنه (۳) را جدا نموده و همچنین جا لیوانی و کفپوش (۴) زیر آنرا بردارید.

- ۳- پیچ های T20 زیر را باز نمایید:
- (الف) دو عدد زیر جا لیوانی (۵)
  - (ب) دو عدد در قسمت کناری و پائینی جا لیوانی (۶)


۴- فندک را جدا نمایید.





۵- قاب جا لیوانی را خارج نمایید.(۷)

۶- دو عدد پیچ T20 (۸) را در زیر کفپوش زیر دستی کنسول وسط و دو پیچ اتصال کنسول به قاب داشبورد (۹) را باز نمایید.



۷- دو عدد پیچ T20 در جلو کنسول (۱۰) را باز نموده و کنسول (۱۱) را با احتیاط از محل خود خارج نمایید.


### بستن

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد.

## غربیلک و قاب فرمان


### بازگردان

۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.



۲- مطابق راهنمای باز و بست ایر بگ، کیسه هواي سمت راننده را باز نمایيد.

۳- سپس غربیلک فرمان را باز نمایيد.



۴- فنر پیچشی و قاب های فرمان را باز نمایيد.(۱)  
سه عدد پیچ (T20)

## مجموعه کلیدهای کنترلی و فریم روی غربیلک فرمان

### بازگردان

۱- کلیدهای کنترلی روی غربیلک بوسیله یک عدد پیچ چهارسو(۱) که در کنار پیچ ایربیگ قرار دارد و همچنین یک عدد خار(۲) که در پشت کلید می باشد به غربیلک متصل شده اند.



۲- غربیلک فرمان را چرخانده تا در موقعیت مناسب قرار بگیرد سپس بوسیله ابزار چهارسو پیچ ها را باز نمایید.



۳- بوسیله ابزار به آرامی به فریم به سمت بالا فشار وارد نمایید تا مجموعه کلید و فریم از خار خودرو آزاد گردد.



۴- کلیدها را از خارهای درون فریم آزاد نمایید.

## بستن


نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد.

## جلو آمپر

### باز کردن



۱-بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۰۰۰۰۲۰۱۰۲۶۱، قاب جلویی را از خار آن جدا نمایید.




۲-سپس با باز نمودن ۴ عدد پیچ T20 جلو آمپر (۱) را باز نموده و سپس ICU را نیز با باز نمودن ۲ عدد (۲) پیچ T20 جدا نمایید.


## بستن

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن قطعات می باشد

## تلسکوپی فرمان



- 1- مطابق راهنمای تعمیرات سیستم فرمان، تلسکوپی فرمان را باز نمایید.




## داشبورد


### باز کردن

- 1- کنسول وسط را باز نمایید. (مراحل قبل)
- 2- غربیلک فرمان را باز نمایید. (مراحل قبل)
- 3- جلو آمپر را باز نمایید. (مراحل قبل)
- 4- تلسکوپی فرمان را باز نمایید. (مراحل قبل)
- 5- کانکتورهای نود CCN و سپس SPPS را جدا نمایید. (مطابق راهنمای تعمیرات سیستم الکتریکال مالتی پلکس)


- 6- باز نمودن یک عدد پیچ، قاب ستون سمت شاگرد را جدا نموده و پیچ اتصال بدنه دسته سیم داشبورد را باز نمایید.




۷- دو عدد پیچ و یک عدد خار (۱) قاب متصل به داشبورد در سمت شاگرد را باز نموده و کانکتورهای اتصال دسته سیم داشبورد به دسته سیم کف را جدا نمایید.(۲)



۸- با باز نمودن یک عدد پیچ و یک عدد خار قاب کناری متصل به داشبورد در سمت راننده را جدا نمایید.(۳)



۹- قاب های کناری داشبورد را باز نمایید.(۴)  
توجه : در زمان باز نمودن قاب سمت شاگرد بدلیل قرار گرفتن کلید فعال سازی ایربگ سمت شاگرد، ابتدا آنرا غیرفعال نموده و پس از باز نمودن قاب کانکتور آنرا جدا نمایید.




۱- پیچ های زیر را باز نمائید:

الف) دو عدد پیچ در هر سمت راست و چپ داشبورد(۶)

ب) یک عدد پیچ و یک عدد پیچ T30 در قسمت محفظه جلو آمپر(۷)

ج) یک عدد پیچ پایه نگهدارنده داشبورد(۸)



۷- سپس داشبورد را کمی به سمت جلو کشیده تا خار موجود در ستون داشبورد از بدنه جدا شود.




۸- قبل از خارج نمودن داشبورد از قطع بودن کانکتور آنتن رادیو و دسته سیم ها اطمینان حاصل نموده و سپس داشبورد را خارج نمایید.

### بستن


۱- نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

توجه: دو عدد پین راهنمای در قسمت بالای داشبورد (۱) قرار دارد که باید با سوراخ موجود در بدنه همراستا گردد و همچنانی دو پین نیز در کناره های آن قرار دارد (۲) که در هنگام نصب بایستی به دقت در محل خود قرار بگیرند.



## پنل کولر

۱- جاسیگاری بوسیله ۴ عدد خار در طرفین به داشبورد متصل شده است ابتدا در آنرا باز کرده و سپس از طرفین قاب جاسیگاری را گرفته و به آهستگی به سمت بیرون بکشید.



۲- سپس دو عدد پیچ در زیر پنل کولر را باز نمایید.



۳- پنل کولر بوسیله دو عدد خار به انتهای ضبط متصل شده است بنابراین پنل را از قسمت پائینی به سمت بالا کشیده و بعد از باز نموده کانکتورها آنرا خارج نمایید.

## ضبط



۱- مطابق مراحل قبل پنل کولر را باز نمایید.

۲- دو عدد پیچ(چهارسو) در قسمت پائین ضبط را باز نمایید.



۳- بوسیله ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قاب بالای ضبط را باز نمایید.



۴- دو عدد پیچ(چهارسو) زیر قاب را باز نموده و سپس ضبط را به آرامی بیرون آورده و کانکتورهای آنرا جدا نمایید.

**بستن**

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

توجه: در هنگام بستن ضبط دقیق گردد که در انتهای آن دو عدد خار راهنمای آن دو عدد خار راهنمای و در قاب آن داخل داشبورد نیز محلی برای قرارگیری خارها وجود دارد که در زمان بستن بایستی این دو داخل یکدیگر قرار بگیرند.

**دریچه های کناری هوا**

۱- در اطراف قاب دریچه هوا تعداد ۸ عدد خار وجود دارد. جهت باز نمودن دریچه ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۰۲۰۰۵ را در کنار لبه های آن قرار داده و آنرا آهسته به سمت بیرون بکشید تا دریچه از خارها جدا گردد.

**بستن**

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

## دربیچه های هوا و قاب وسط داشبورد باز کردن

- ۱- مطابق توضیحات ارائه شده در مراحل قبل قطعات کنسول وسط، جاسیگاری، پنل کولر و ضبط را باز نمایید.
- ۲- بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۰۰۵۰۱۰۲۶ به لبه پائینی قاب به آرامی فشار وارد نمایید تا قاب از خار خود جدا گردد.



- ۳- سپس با باز نمودن یک عدد پیچ دربیچه هوا را جدا نمایید.




## بس تن

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.


## سنسور نور خورشید

- با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ سنسور را از محل خود خارج نموده و سوکت آنرا جدا نمایید.



## سنسور دمای هوای بیرون

- سپر خودرو باز گردد.(مطابق راهنمای تعمیرات بدنه سمند)
- سپس نسبت به باز نمودن سنسور اقدام نمایید.



## بستن

نحوه بستن عکس مراحل باز نمودن می باشد.

## سنسور دمای هوای داخل

### بازگردن

- ۱- داشبورد خودرو را باز نمایید.(به مراحل قبل مراجعه نمائید.)
- ۲- دریچه هوای سمت شاگرد را خارج نمایید. (به مراحل قبل مراجعه نمائید.)
- ۳- سپس از پشت داشبورد ۴ عدد پیچ مربوط به قاب نگهدارنده ایربگ سمت شاگرد را باز نموده و بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قاب را از خارهای آن جدا نمایید.



- ۴- گانکتور سنسور هوای داخل اتاق را جدا نموده و سنسور را از محل خودرو خارج نمایید.



### بستن

عکس مراحل باز نمودن می باشد.

## درگاه USB

### بازگردان

- ۱- درگاه USB دارای دو عدد خار در قسمت بالا و دو عدد نیز در قسمت پائین می باشد.
- ۲- ابتدا مطابق تصویر ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ را محل نشان داده قرار داده و با دست نیز به سمت جلو به درگاه فشار وارد نمایید تا خارج گردد.
- ۳- کانکتورها را جدا نمایید.




### بستن :

ابتدا خارهای پائین را در محل خود قرار داده سپس خارهای بالائی را متصل نمایید.

## قاب بغل صندلی های جلو

### نامه دن

### قاب سمت چپ



۱- ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۰۲۰۵ را در زیر کلیدهای حرکتی صندلی قرار داده و به آرامی به سمت بالا فشار دهید تا کلیدها خارج گردند.(۱)

۲- پیچ نگهدارنده قاب بغل صندلی را باز نمایید.(۲)

۳- قاب بغل صندلی را به آرامی به سمت جلو بکشید تا قاب از خار نگهدارنده خود جدا شود.

۴- کانکتور مجموعه کلید شیشه بالابر را جدا نمایید.

### قاب سمت راست

۱- صندلی را از خودرو خارج کنید.

۲- دو پیچ پهلویی قاب را باز کنید.

۳- پیچ زیر قاب کناری را باز کنید.

۴- زوار صندلی را پیاده کنید.

### بستن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است




## کلید صندلی های جلو باز کردن

۱- پس از دمونتاژ قاب بغل صندلی با باز نمودن دو عدد پیچ کلید را باز نمایید.



### بستن


مراحل بستن عکس عملیات مراحل باز کردن است



## صندلی جلو باز کردن


۱ - قاب کنار صندلی را جدا کنید.(مراحل قبل)

۲ - مطابق شکل مهره و واشر نگهدارنده کمربند ایمنی روی صندلی ایمنی را باز کرده و کمربند ایمنی را از محل خود خارج نمایید.



۳ - صندلی را تا حد ممکن به سمت عقب جابجا نمایید.

۴ - پیچ ها نگهدارنده پایه صندلی را باز نمایید.  
واشر و فاصله انداز ها را حفظ نمایید.



۵ - صندلی را تا حد ممکن به جلو برانید.

۶ - چهار پیچ نگهدارنده عقبی را از کف اتاق باز کنید.

۷ - صندلی را پیاده کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


توجه: مقدار گشتاور پیچ نگهدارنده کمریند ایمنی ۴۰ آنیوتن متر است.

## نشیمن صندلی عقب

### باز کردن

۱ - مطابق شکل دو بست قفل کننده جلوی صندلی را آزاد کنید.

۲ - نشیمن صندلی را بلند کرده و به عقب کشیده تا دو ضامن عقبی از جای خود خارج شوند آنگاه صندلی را بیرون بکشید.



W79R013

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

## پشتی صندلی عقب


### باز کردن

۱ - سینی پشتی صندلی عقب را از داخل صندوق عقب پیاده کنید.

۲ - نشیمن صندلی عقب را پیاده کنید.

۳ - پشتی صندلی عقب تکیه گاه عقب را بلند کرده تا ۴ گیره پایینی آزاد گردد سپس از پایین صندلی را به سمت جلوی خودرو بکشید تا بست ها آزاد شوند.

**توجه:** از داخل صندوق عقب بررسی کنید که گیره ها آزاد شده اند.




W79R014

۴ - صندلی را دوباره بلند کرده تا ۴ گیره


نگهدارنده بالایی را آزاد کنید.

۵ - صندلی را پیاده کنید.



### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.



### زیر دستی وسط صندلی عقب

#### باز کردن

۱ - نشیمن صندلی عقب را پیاده کنید (به صفحه ۱۲ مراجعه کنید).

۲ - سینی پشتی صندلی عقب را از صندوق عقب پیاده کنید.

۳ - زیر دستی وسط صندلی عقب را پیاده کنید.

۴ - پیچ و مهره نگهدارنده زیر دستی را باز کنید.

۵ - زیر دستی را پیاده کنید.



### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


## کمربند ایمنی، جلو(بدون پیش کشنده)

### باز کردن

- ۱ - قاب بیرونی صندلی را پیاده کنید.
- ۲ - پیچ و واشر پایه کمربند ایمنی را پیاده کنید.
- ۳ - کمربند ایمنی را باز کرده و به کناری جابجا کنید.



- ۴ - پوشش های پائینی ستونهای جلو و عقب را از گیره باز کنید.
- ۵ - پوشش پائینی ستون وسط را پیاده کنید.




- ۶ - پیچ پایه، پوشش و دستگیره تنظیم کمربند ایمنی را پیاده کنید.
- ۷ - نیمه بالایی کمربند ایمنی را به کناری جابجا کنید.

۸ - پیچ قرقه جمع کننده کمربند در محل پائین ستون وسط را باز کنید.

۹ - قسمت کمربند ایمنی صندلی را پیاده کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.



توجه: گشتاور پیچ های پایه کمربند ایمنی:  
کمربند داخلی، پیچ پایینی ۲۰-۴۰ نیوتن متر  
تنظیم کمربند داخلی، پیچ بالایی ۲۰-۴۰ نیوتن متر  
پیچ لنگرگاه صندلی ۲۰-۴۰ نیوتن متر

### قلاب کمربند ایمنی، جلو باز کردن


۱ - صندلی را از خودرو پیاده کنید.

۲ - مطابق شکل پیچ و واشر را باز کنید.

۳ - با کشیدن در جهت فلش قاب قلاب را خارج کنید.

### بستن


مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.




توجه: مقدار گشتاور پیچ قلاب کمربند ایمنی ۲۰ تا ۴۰ نیوتن متر است.

## تنظیم کننده ارتفاع کمربند ایمنی

### باز کردن



- ۱ - پوشش پایینی ستون جلو و ستون عقب را از گیره باز کنید.
- ۲ - پوشش پایینی ستون را باز کنید.
- ۳ - پیچ بالایی، دستگیره تنظیم ارتفاع و قاب کمربند ایمنی را باز کرده و کمربند را بیرون آورید.



- ۴ - پوشش بالایی ستون وسط را پیاده کنید.
- ۵ - پیچ های نگهدارنده تنظیم کننده ارتفاع را باز کنید.
- ۶ - تنظیم کننده ارتفاع را پیاده کنید.

### بستن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است.


مقادیر گشتاور:

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| پیچ بالایی | ۲۰ تا ۴۰ نیوتون متر |
| پیچ پایینی | ۱۵ تا ۲۰ نیوتون متر |


## کمربند ایمنی عقب

### باز کردن

- ۱ - نشیمن دستی صندلی عقب را پیاده کنید.
- ۲ - پیچ نگهدارنده پایینی کمربند ایمنی را باز کرده و واشر و فاصله انداز را حفظ کنید. کمربند ایمنی را به کناری جابجا کنید.




W79R024



W79R025

- ۳ - گیر های فلزی (۷ عدد) را از طاقچه شیشه عقب باز کنید.

- ۴ - گیره کمربند ایمنی را آزاد کنید.
- ۵ - قسمت جلوی طاقچه شیشه عقب را بلند کرده تا قرقره های کمربند دیده شوند.



W79R026

- ۶ - پیچ و واشر قرقره کمربند را باز کنید.
- ۷ - قسمت کامل کمربند ایمنی را پیاده کنید.

### بستن


مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

توجه: مقدار گشتاور پیچ های نگهدارنده کمربند ایمنی ۲۰ تا ۴۰ نیوتن متر است.

## قلاب کمربند ایمنی عقب

### باز کردن

- ۱ - نشیمنگاه صندلی عقب را پیاده کنید.
- ۲ - پیچ نگهدارنده قلاب صندلی و دو واشر را باز کنید.
- ۳ - قسمت قلاب صندلی را پیاده کنید.




### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.  
توجه: مقدار گشتاور پیچ نگهدارنده ۲۰ تا ۴۰ نیوتون متر است.

## کمربند ایمنی عقب ، وسط

### باز کردن

- ۱ - نشیمن صندلی عقب را پیاده کنید.
- ۲ - پیچ نگهدارنده کمربند ایمنی و دو واشر را باز کنید.
- ۳ - مجموعه کامل کمربند ایمنی را پیاده کنید.



### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

توجه: مقدار گشتاور پیچ نگهدارنده ۲۰ تا ۴۰ نیوتون متر است



### کمربند دارای پیش کشنده

- ۱- سیستم ایربگ را غیر فعال (مطابق با راهنمای ایربگ) نمایید.
- ۲- قاب رکاب و سپس قاب ستون را جدا نمایید. (مطابق بخش باز و بست کمربند ایمنی، جلو)



۳- کانکتور زردرنگ پیش کشنده کمربند را جدا نمایید.

۴- پیچ های کمربند را باز کنید و کمر بند را جدا نمایید.

## قاب بالایی ستون جلو

### باز کردن


۱ - پوشش بالایی ستون جلو را از قسمت بالا بیرون بکشید.

۲ - با بلند کردن پوشش ستون گیره اتصال پوشش به ستون را آزاد نموده و پوشش را بیرون آورید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.  
قسمت پایینی رو ستونی جلو دارای یک غلاف (شیار) است.

توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در بطور صحیح نصب شده باشد.




## قاب سمت راست و چپ پایینی ستون

### جلو

#### باز کردن

- ۱ - پیچ را باز کنید.
- ۲ - قاب پایینی ستون جلو را با احتیاط توسط پیچ گوشتی پیاده کنید (توسط ۳ گیره محکم شده است)
- ۳ - عایق صدا گیر را بردارید.



#### بستن


مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.  
توجه: رو ستونی پایینی ستون جلو دارای غلافی است که برای ردیف کردن با رو ستونی پایینی ستون وسط استفاده میشود.


توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در بطور صحیح نصب شده باشد.

## قاب پایینی ستون وسط

#### باز کردن

- ۱ - گیره های قسمت های زیر را آزاد کنید: و مطابق مراحل قبل قاب پایینی ستون جلو و قاب پایینی ستون عقب را باز نمایید.





۲ - پیچ ها را باز کنید.

۳ - قسمت پایینی قاب را بیرون کشیده و از غلاف قاب پایینی ستون وسط آزاد نمایید.


۴ - کمربند ایمنی را پیاده کنید.

۵ - قاب را پیاده کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در بطور صحیح نصب شده باشد.



### قاب بالایی ستون وسط

#### باز کردن

۱ - پقاب پایینی ستون وسط را پیاده کنید.

۲ - کمربند ایمنی را باز کنید.

۳ - پیچ را باز کنید.


۴ - قاب بالایی ستون وسط را با آزاد کردن گیره از قسمت بالا بیرون بکشید و پیاده نمایید.

### بستن


مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن است.

توجه: گشتاور پیچ کمربند ایمنی ۲۰ تا ۴۰ نیوتن متر است.

توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در، به طور صحیح نصب شده باشد.



## قاب بالایی ستون عقب




### باز کردن

- ۱ - قاب بالایی ستون عقب را با آزاد کردن ۴ گیره مربوطه توسط پیچ گوشتی با احتیاط پیاده کنید.
- ۲ - عایق صدا گیر را بردارید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در، به طور صحیح نصب شده باشد.



## قاب پایینی ستون عقب


### باز کردن

- ۱ - صندلی عقب (پشتی و نشیمنگاه) را پیاده کنید. (به مراحل قبل رجوع نمائید.)



۲ - پوشش بالایی ستون عقب را پیاده کنید.(به مراحل قبل رجوع نمایید).

۳ - پیچ پایینی کمربند ایمنی را باز کنید و کمربند ایمنی را به یک طرف جابجا کنید.



۴ - با آزاد کردن ۳ گیره پوشش پایینی ستون عقب را با احتیاط توسط پیچ گوشتی پیاده کنید.

#### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.



#### گشتاور مورد نیاز:

پیچ پایینی کمربند ایمنی را با گشتاور ۲۰ تا ۴۰ نیوتون متر محکم کنید.

توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در بطور صحیح نصب شده باشد

## طاقة پشت صندلی عقب باز کردن

- 1 - صندلی عقب را باز کنید. (به مراحل قبل رجوع نمایید).



- 2 - هفت گیره فتری محکم کننده را با استفاده از ابزار مخصوص خار در آر رودری با کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱ باز کرده و طاقچه را بلند کنید.

### ابزار مخصوص

ابزار مخصوص خار در آر رودری: کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱



- 3 - گیره های کمربند یمنی سمت چپ و راست را باز کنید.

- 4 - اتصال دهنده چراغ خطر عقب را باز کرده و طاقچه را پیاده کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.  
توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبہ در بطور صحیح نصب شده باشد.

## چراغ سوم ترمز

### باز کردن

- ۱- طاقچه عقب را باز نمایید.(مطابق مراحل قبل)
- ۲- نوار چسب آبیندی روی چراغ سوم ترمز را بردارید.
- ۳- سپس با باز نمودن دو عدد پیچ T20 چراغ سوم ترمز را جدا نمایید.



### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.


## آفتابگیر

### باز کردن

- ۱ - پیچ های (۱) را باز کنید.
- ۲ - اتصال لامپ روشنایی به کلید الکتریکی (۲) را باز کرده و آفتابگیر را پیاده کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.



## دستگیره سقف



### باز کردن

- ۱ - دستگیره را به سمت پائین کشیده سپس دو قاب پوششی پیچ ها را بیرون آورید.(۱)
- ۲ - با باز کردن ۲ پیچ دستگیره را جدا کنید.


### بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.


## چراغ سقفی جلو و عقب

### چراغ سقفی جلو

### باز کردن



- ۱ - ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ را کنار لبه های چراغ سقفی قرار داده و به آرامی به سمت پائین فشار وارد نمایید.
- ۲- پس از جدا شدن چراغ سقفی سوکت های آنرا جدا نمایید.



W79R072

## چراغ سقفی عقب باز کردن

- ۱ - ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ را کنار لبه های چراغ سقفی قرار داده و به آرامی به سمت پائین فشار وارد نمایید.
- ۲- پس از جدا شدن چراغ سقفی سوکت های آنرا جدا نمایید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.

## موکت سقف


### باز کردن

- ۱ - لامپ روشنایی سقفی را باز نمایید.
- ۲ - آفتابگیر و قسمتهای مربوطه را پیاده کنید.
- ۳ - دستگیره سقف را پیاده کنید .
- ۴ - نوار های پلاستیکی آب بندی لبه در های سمت چپ و راست را آزاد کنید.
- ۵ - دو گیره فشاری در قسمت عقبی پوشش سقف را باز کنید.
- ۶ - پوشش سقف را بردارید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.


توجه: کنترل کنید که نوار لاستیکی آب بندی لبه در بطور صحیح نصب شده باشد.



## موکت روی گلگیر ها

### باز کردن

- ۱ - موکت کف را بردارید .
- ۳ - سه گیره محکم کننده را با استفاده از ابزار مخصوص خار در آر رودری با کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱ باز کنید.




### ابزار مخصوص

ابزار مخصوص خار در آر رودری: با کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱



### بستن


مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.



## قاب صندوق عقب

### باز کردن


۱ - برای پیاده کردن دو پیچ قرار گرفته در دو طرف قطعه را بچرخانید و قطعه را بیرون بکشید.



W79R079

### بستن

مراحل سوار کردن عکس مراحل عملیات پیاده کردن است.



W79R075

### موکت کف

### باز کردن

- ۱ - صندلی های جلو را پیاده کنید.
- ۲ - کنسول وسط را پیاده کنید.
- ۳ - پوشش طرف پایینی را پیاده کنید.
- ۴ - داشبورد را پیاده کنید.
- ۵ - بخاری را پیاده کنید
- ۶ - نشیمن صندلی عقب را پیاده کنید.
- ۷ - پوشش پمپ بتزین را باز کنید.
- ۸ - دو گیره در جلوی کفپوش و یک گیره در عقب را باز کنید.
- ۹ - از میان سوراخ دسته سیم اتصالات الکتریکی را عبور دهید.
- ۱۰ - کفپوش را پیاده کنید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.


## موکت درب صندوق

### باز کردن


۱- تعداد ۱۴ عدد خار را بوسیله ابزار مخصوص خار در آر رو دری با کد اختصاصی ۲۴۶۰۱۰۰۱ باز نموده و پوشش را جدا نمایید.

### بستن

عکس مراحل باز نمودن می باشد.



## قاب صندوق عقب، موکت پشتی صندلی عقب



### باز کردن

۱ - شش گیره محکم کننده را با استفاده از ابزار بردارید.

### ابزار مخصوص

ابزار مخصوص خار در آر رودری: با کد اختصاصی

۲۴۶۰۱۰۰۱



۲ - موکت پشتی صندلی عقب را بردارید.

### بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.

## سوئیچ و چراغ داخل صندوق عقب

### باز کردن



۱- خار کناری چراغ را فشرده و آنرا خارج و سوکت را جدا نمایید. (۱)

۲- بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ سوئیچ را از محل خود جدا نمایید. (۲)



## جک و سوئیچ درب صندوق عقب

- ۱-ابزار آچار به ابتدا و انتهای جک اهرم نموده و به آرامی فشار وارد نمایید تا جک از محل خودرو خارج گردد.(۱)
- ۲-جهت باز و بست سوئیچ درب صندوق خارهای سوئیچ را از پشت جمع نموده و آنرا خارج نمایید.(۲)



## بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.

## جعبه داشبورد باز کردن



۱ - در جعبه داشبورد را باز نموده سپس آنرا از طرفین با دست گرفته و به سمت جلو بکشید.

۲ - در داشبورد از ۴ ناحیه به داشبورد لولا شده است. به آرامی آنرا از لولاهای جدا نمایید.



## درب داخلی جعبه داشبورد باز کردن




۱- در داخلی از دو ناحیه به داشبورد لولا شده است ابتدا درب آنرا باز نموده و کمی آنرا به سمت پائین و سپس به سمت جلو بکشید تا از لولا جدا گردد.

## سوئیچ و چراغ درب داشبورد

### باز کردن



- ۱- مطابق مراحل قبل در داشبورد را جدا نمایید.
- ۲- بوسیله ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ سوئیچ را از محل خود در پشت در داشبورد جدا نمایید.(۱)
- ۳- بوسیله ابزار مخصوص تریم چراغ داخل جعبه داشبورد را خارج و سوکت آنرا جدا نمایید. (۲)



W79R077



### بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.

## قفل محفظه لوح فشرده جعبه داشبورد

چرخاندن قفل درب جعبه داشبورد و باز کردن درب مطابق تصویر ۱ و ۲.



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۲

چرخاندن قفل درب جعبه داشبورد مطابق تصویر ۳ به طوریکه زبانه قفل عمود به درب قرار گیرد.

سپس مطابق تصویر شماره ۴ قفل رابه سمت بیرون میکشیم تا از محل نشیمن خارج گردد.



نکته: در این تصویر قفل خارج شده جعبه داشبورد و محل شیار قرار گیری آن کاملا مشخص می باشد.(تصویر

شماره ۵)




توضیح یک عدد قفل جدید با قفل معیوب و مونتاژ کردن در محل شیار جعبه داشبورد مطابق جهت نشان داده شده در تصویر و سپس چرخاندن آن و چک عملکردی قفل. (تصویر شماره ۶ و ۷)



## بلندگوها

### بلندگوهای جلو

#### بازکردن



۱-بوسیله ابزرا مخصوص تریم قاب بلندگو را جدا نمائید.

۲-با باز نمودن ۴ عدد پیچ بلندگو را باز نموده و کانکتور آنرا جدا نمائید.



## بلندگوهای عقب

#### بازکردن

۱-درب صندوق عقب را باز کرده و ۴ عدد مهره زیر باند ها را باز نمائید.

۲-سپس از داخل خودرو باند ها را خارج نمائید.

## بستن

مراحل بستن عکس مراحل عملیات باز کردن می باشد.

## لیست ابزار مخصوص

ردیف	کد اختصاصی پدر	کد اختصاصی فرزند	کد سازنده	شرح	شکل
1	24601001	6.1311		ابزار مخصوص خاردار آر رودری	
2	26102005	9780X0		ابزار مخصوص تریم	