



راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پارس



فهرست:

اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای	
اجرت‌های دستگاه خنک کننده	
اجرت‌های کولر	
اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه	
اجرت‌های کیت گازسوز	
اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی	
اجرت‌های کلاچ	
اجرت‌های گیربکس	
اجرت‌های سیستم تعلیق	
اجرت‌های کمک فنرهای جلو و عقب	
اجرت‌های فرمان	
اجرت‌های ترمز و بوستر	
اجرت‌های رینگ و چرخ	
اجرت‌های اگزوز	
اجرت‌های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم‌کشی	
اجرت‌های تزئینات	
اجرت‌های رنگ کاری	
اجرت‌های بدنه، درها و تزئینات	
اجرت‌های تزئینات	
اجرت‌های بخاری	
اجرت‌های متفرقه	
اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای	



اجرت سرویس های اولیه و دوره ای



کد	شرح	زمان
۰۰۳۱۸	تعویض روغن موتور پارس	۲۴
۰۰۳۱۹	تعویض روغن گیربکس پارس	۲۴
۰۰۳۲۰	بازدید روغن موتور پارس	۱۲
۰۰۳۲۱	بازدید روغن گیربکس پارس	۱۲
۰۰۴۰۰	سرویس اولیه مکانیکی پارس	۱۵۸
۰۰۴۰۱	سرویس اولیه برقی پارس	۸۰
۰۰۴۰۳	سرویس اولیه درسازی پارس	۷۰
۰۰۴۰۴	سرویس ۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۰۵	سرویس ۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۰۶	سرویس ۱۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۰۷	سرویس ۱۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۰۸	سرویس ۱۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۰۹	سرویس ۱۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۰	سرویس ۲۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۳۵۰
۰۰۴۱۱	سرویس ۲۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۲	سرویس ۲۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۱۳	سرویس ۲۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۴	سرویس ۳۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۱۷
۰۰۴۱۵	سرویس ۳۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۶	سرویس ۳۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۱۷	سرویس ۳۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۱۸	سرویس ۴۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۵۵۰
۰۰۴۱۹	سرویس ۴۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۰	سرویس ۴۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۲۱	سرویس ۴۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰



کد	شرح	زمان
۰۰۴۲۲	سرویس ۵۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۷۱
۰۰۴۲۳	سرویس ۵۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۴	سرویس ۵۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۲۵	سرویس ۵۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۶	سرویس ۶۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۶۰۰
۰۰۴۲۷	سرویس ۶۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۲۸	سرویس ۶۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۲۹	سرویس ۶۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۰	سرویس ۷۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۳۱	سرویس ۷۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۲	سرویس ۷۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۰۰
۰۰۴۳۳	سرویس ۷۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۴	سرویس ۸۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۵۵۰
۰۰۴۳۵	سرویس ۸۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۶	سرویس ۸۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۳۷	سرویس ۸۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۳۸	سرویس ۹۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۳۹	سرویس ۹۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۰	سرویس ۹۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۴۱	سرویس ۹۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۲	سرویس ۱۰۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۳۵۰
۰۰۴۴۳	سرویس ۱۰۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۴	سرویس ۱۰۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۴۵	سرویس ۱۰۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۴۶	سرویس ۱۱۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۴۷	سرویس ۱۱۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰



کد	شرح	زمان
۰۰۴۴۸	سرویس ۱۱۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۴۹	سرویس ۱۱۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۰	سرویس ۱۲۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۵۵۰
۰۰۴۵۱	سرویس ۱۲۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۲	سرویس ۱۲۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۵۳	سرویس ۱۲۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۴	سرویس ۱۳۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۵۵	سرویس ۱۳۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۶	سرویس ۱۳۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۵۷	سرویس ۱۳۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۵۸	سرویس ۱۴۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۳۵۰
۰۰۴۵۹	سرویس ۱۴۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۶۰	سرویس ۱۴۵۰۰۰ مکانیکی پارس	۱۵۱
۰۰۴۶۱	سرویس ۱۴۵۰۰۰ برقی پارس	۶۰
۰۰۴۶۲	سرویس ۱۵۰۰۰۰ مکانیکی پارس	۲۴۰
۰۰۴۶۳	سرویس ۱۵۰۰۰۰ برقی پارس	۶۰



اجرت دستگاه خنک کننده



کد	شرح	زمان
۰۱۵۲۷	تعویض واترپمپ شامل تنظیم تسمه تایمینگ پارس	۴۰۸
۰۱۵۲۸	تعویض واتر پمپ شامل تنظیم تسمه تایمینگ پارس ۱۶ سوپاپ	۴۰۰
۰۱۵۳۵	بازوبست هر یک از فشنگی های دمای آب هواگیری سیستم پارس	۳۶
۰۱۵۳۶	باز و بست هر یک از فشنگی های دمای آب هواگیری سیستم پارس ۱۶ سوپاپ	۵۰
۰۱۵۵۱	تعویض یک عدد پروانه فن شامل بازکردن جلو پنجره پارس	۲۴
۰۱۵۶۹	تعویض ۲ عدد پروانه فن رادیاتور شامل بازکردن جلو پنجره پارس	۳۶
۰۱۵۷۷	تعویض یک عدد موتور فن رادیاتور با بازوبست جلو پنجره پارس	۴۸
۰۱۵۸۵	تعویض ۲ عدد موتور فن رادیاتور شامل بازوبست جلو پنجره پارس	۶۰
۰۱۵۹۳	هواگیری سیستم خنک کننده پارس	۲۴
۰۱۶۰۸	ریختن ضدیخ شامل هواگیری سیستم پارس	۳۶
۰۱۶۱۶	شستشوی رادیاتور ب بازوبست شیلنگها و هواگیری پارس	۴۸
۰۱۶۲۰	بازدید کامل سیستم فن شامل هواگیری پارس	۵۰
۰۱۶۲۴	پیاده و نصب رادیاتور شامل هواگیری پارس	۱۲۰
۰۱۶۳۲	تعویض شیلنگ بالای رادیاتور شامل هواگیری سیستم پارس	۴۸
۰۱۶۴۰	تعویض شیلنگ پایین رادیاتور شامل هواگیری سیستم پارس	۶۰
۰۱۶۵۸	تعویض ترموستات شامل هواگیری سیستم پارس	۹۶
۰۱۶۶۶	تعویض پوسته هوزینگ ترموستات شامل هواگیری سیستم پارس	۲۶۴
۰۱۶۷۰	تعویض در رادیاتور پارس	۱۵
۰۱۶۷۲	آزمایش نشتی رادیاتور با کمپرس سنج پارس	۲۰
۰۱۶۷۴	تعویض در ترموستات شامل هواگیری سیستم پارس	۳۶
۰۱۶۷۵	تعویض کورکن رادیاتور شامل هواگیری پارس	۳۵
۰۱۶۸۰	تعویض سه راهی آب موتورویا اورینگ آن شامل هواگیری پارس	۱۲۰



اجرت‌های کولر پارس



کد	شرح	زمان
۰۱۸۰۲	تخلیه و شارژ گاز سیستم کولر شامل تست نشت گاز پارس	۲۴۰
۰۱۸۱۰	تنظیم خلاصی کلاچ کمپرسور کولر پارس	۹۶
۰۱۸۲۳	تنظیم وکیوم کولر پارس	۵
۰۱۸۲۸	بازدید سطح روغن کمپرسور بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز پارس	۲۴
۰۱۸۳۷	بازو بست کلاچ کمپرسور کولر، پارس	۲۰۵
۰۱۸۴۵	پیاده و نصب تسمه کمپرسور کولر پارس	۱۰۰
۰۱۸۶۲	پیاده و نصب کمپرسور کولر بدون هزینه تخلیه و شارژ گاز پارس	۱۶۰
۰۱۸۷۸	بازوبست اوپراتور بدون هزینه شارژ گاز باز و بست بخاری پارس	۶۸۴
۰۱۸۸۶	باز و بست سنسور اوپراتور پارس	۱۲
۰۱۸۹۴	باز و بست کندانسور بدون هزینه شارژ گاز پارس	۱۹۲
۰۱۹۰۹	بازوبست شیرانبساط کولر بدون هزینه شارژ گاز پارس	۷۲
۰۱۹۱۷	بازوبست مخزن رطوبت گیر پارس	۲۴
۰۱۹۲۵	بازوبست کلید سه مرحله ای پارس	۱۲
۰۱۹۴۱	بازوبست یکعدد لوله گاز کولر بدون هزینه شارژ گاز پارس	۶۰
۰۱۹۴۸	تخلیه کامل گاز کولر با دستگاه پارس	۲۵
۰۱۹۵۰	تعویض اورینگهای کمپرسور کولر پارس	۵۰



اجرت‌های موتور و دستگاه‌های مربوطه



کد	شرح	زمان
۱۲۲۰	بازو بست متعلقات سرسیلندر در حالت پیاده بودن سرسیلندر	۳۸۴
۱۲۱۶۲	تعویض رینگهای پیستون شامل پیاده و نصب موتور	۱۷۰۴
۱۲۲۲۹	تعویض کاسه نمد جلو میل لنگ در صورت بازبودن تسمه تایمینگ	۲۴
۱۲۳۴۰	بازوبست فیلتر روغن به تنهایی پارس	۳۶
۱۲۳۸۲	بازوبست پایه دسته موتور عقب پارس	۴۸
۱۲۵۵۲	تعویض قاب بالای تسمه تایم پارس	۲۴
۱۲۵۵۵	تعویض هر یک از قابهای بالا و وسط تسمه تایم پارس	۲۴
۱۲۵۶۰	تعویض قاب پایین تسمه تایم شامل بازوبست پولی میل لنگ پارس	۱۵۰
۱۲۵۶۲	رفع صدای تسمه‌ها شامل بازوبست قاب پارس	۶۰
۱۳۰۰۸	تعویض لوله گیج روغن شامل بازوبست کارتل پارس	۳۵۰
۱۳۰۰۹	تعویض لوله گیج روغن شامل باز و بست کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۰۱۵	پیاده و نصب موتور و گیربکس شامل هواگیری پارس	۹۴۸
۱۳۰۱۶	پیاده و نصب موتور و گیربکس شامل هواگیری پارس ۱۶ سوپاپ	۹۵۰
۱۳۰۲۳	جداسازی و اتصال مجدد موتور و گیربکس پارس	۶۰
۱۳۰۲۴	جداسازی و اتصال مجدد موتور و گیربکس پارس ۱۶ سوپاپ	۶۰
۱۳۰۳۱	پیاده و سوارکردن متعلقات موتور هنگام پیاده بودن موتور پارس	۴۸۰
۱۳۰۴۹	تعویض موتور کامل شامل بازوبست متعلقات و هواگیری پارس	۱۶۴۴
۱۳۰۵۰	تعویض موتور کامل شامل باز و بست متعلقات و هواگیری پارس ۱۶ سوپاپ	۱۳۶۰
۱۳۰۵۷	تعویض بوش و پیستون شامل بازوبست سرسیلندر و کارتل پارس	۲۱۱۲
۱۳۰۵۸	تعویض بوش و پیستون شامل باز و بست سرسیلندر و کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۲۱۴۰
۱۳۰۶۵	تعمیر اساسی موتور شامل تنظیم موتور و فیلرگیری سوپاپها پارس	۳۳۳۶
۱۳۰۶۶	تعمیر اساسی موتور شامل تنظیم موتور فیلرگیری سوپاپها پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰۰
۱۳۰۷۳	بازدید کمپرس موتور با کمپرس سنج شامل چهارسیلندر پارس	۹۶
۱۳۰۷۴	بازدید کمپرس موتور با کمپرس سنج شامل چهار سیلندر پارس ۱۶ سوپاپ	۱۰۰
۱۳۰۸۰	تعویض کاسه نمد عقب میل لنگ شامل بازوبست گیربکس و کلاچ پارس	۵۷۰



کد	شرح	زمان
۱۳۰۸۱	تعویض کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیک چکمه‌ای (بازوبست کارتل)	۹۷۲
۱۳۰۸۳	تعویض کاسه نمدعقب میل لنگ و لاستیک چکمه ای (باز و بست کارتل) پارس ۱۶ سوپاپ	۹۸۰
۱۳۰۹۹	تعویض پوسته سیلندر موتور شامل بازوبست متعلقات سیلندر پارس	۲۶۶۴
۱۳۱۰۰	تعویض پوسته سیلندر موتور شامل باز و بست متعلقات سیلندر پارس ۱۶ سوپاپ	۲۶۷۰
۱۳۱۰۴	تعویض واشر درب سوپاپ پارس	۷۲
۱۳۱۰۵	تعویض واشر درب سوپاپ پارس ۱۶ سوپاپ	۹۰
۱۳۱۱۲	پایاده و نصب سرسیلندر شامل هواگیری سیستم پارس	۹۲۴
۱۳۱۱۳	پایاده و نصب سرسیلندر شامل هواگیری سیستم پارس ۱۶ سوپاپ	۹۷۰
۱۳۱۳۸	تعویض سرسیلندر شامل آب بندی و فیلرگیری سوپاپها پارس	۱۴۸۸
۱۳۱۳۹	تعویض سرسیلندر شامل آب بندی و فیلرگیری سوپاپها پارس ۱۶ سوپاپ	۱۸۰۰
۱۳۱۴۶	بازوبست کارتل روغن شامل بازوبست کمپرسور کولر پارس	۲۲۸
۱۳۱۴۷	باز و بست کارتل شامل باز و بست کمپرسور کولر پارس ۱۶ سوپاپ	۲۴۰
۱۳۱۵۴	بازوبست قابهای تسمه تایم پارس	۱۶۸
۱۳۱۵۵	باز و بست قابهای تسمه تایم پارس ۱۶ سوپاپ	۱۷۰
۱۳۱۶۵	تعویض رینگ پیستون یا تعمیر موتور روی خودرو شامل بازوبست کارتل و سرسیلندر	۱۰۰۰
۱۳۷۰	بازوبست دنده میل سوپاپ شامل تنظیم تسمه تایم پارس	۵۶۰
۱۳۱۷۱	تعویض یاطاقان متحرک روی خودرو شامل بازوبست کارتل پارس	۳۵۰
۱۳۱۷۲	باز و بست دنده میل سوپاپها شامل تنظیم تسمه تایم پارس ۱۶ سوپاپ	۷۲۰
۱۳۱۷۳	تعویض یاطاقان متحرک روی خودرو شامل بازوبست کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۱۷۷	تعویض تسمه تایم شامل بازوبست قابها پارس	۳۸۴
۱۳۱۷۸	تعویض تسمه سفت کن شامل بازوبست قابها و تسمه تایم پارس	۴۱۰
۱۳۱۷۹	تعویض تسمه تایم شامل باز و بست قابها پارس ۱۶ سوپاپ	۴۵۰
۱۳۱۸۰	تعویض تسمه سفت کن شامل باز و بست قابها و تسمه تایم پارس ۱۶ سوپاپ	۴۲۰



کد	شرح	زمان
۱۳۱۹۶	بازوبست میل سوپاپ شامل تنظیم سوپاپها پارس	۶۰۰
۱۳۱۹۷	باز و بست میل سوپاپ تنظیم سوپاپها پارس ۱۶ سوپاپ	۷۶۰
۱۳۲۰۱	بازوبست تسمه تایم شامل تنظیم تسمه تایم موتور پارس	۳۱۲
۱۳۲۰۲	بازوبست تسمه تایم شامل تنظیم تسمه تایم موتور پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۲۱۹	بازوبست پولی میل لنگ پارس	۱۲۰
۱۳۲۲۰	باز و بست پولی میل لنگ پارس ۱۶ سوپاپ	۱۴۰
۱۳۲۲۷	تعویض کاسه نمد جلوی موتور شامل بازوبست دنده میل لنگ پارس	۳۹۶
۱۳۲۲۸	تعویض کاسه نمد جلوی موتور شامل باز و بست دنده میل لنگ پارس ۱۶ سوپاپ	۳۷۰
۱۳۲۳۵	تعویض دنده فلاویل شامل بازوبست فلاویل پارس	۶۲۴
۱۳۲۳۶	تعویض دنده فلاویل شامل بازوبست فلاویل پارس ۱۶ سوپاپ	۶۶۰
۱۳۲۴۳	تعویض کاسه نمد میل سوپاپ شامل بازوبست در سوپاپ پارس	۳۵۰
۱۳۲۴۴	تعویض کاسه نمد میل سوپاپ شامل بازوبست در سوپاپ پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵۰
۱۳۲۵۱	فیلرگیری سوپاپها شامل بازوبست میل سوپاپ پارس	۶۳۶
۱۳۲۵۲	فیلرگیری سوپاپها شامل بازوبست میل سوپاپ پارس ۱۶ سوپاپ	۷۶۰
۱۳۲۶۹	سنگ زدن واب بندی سوپاپها شامل بازوبست سرسیلندر پارس	۱۲۹۶
۱۳۲۷۰	سنگ زدن واب بندی سوپاپها شامل بازوبست سرسیلندر پارس ۱۶ سوپاپ	۱۶۰۰
۱۳۲۸۵	بازوبست منیفولد هوا شامل بازوبست شیلنگهای مربوطه پارس	۱۲۰
۱۳۲۸۶	باز و بست منیفولد هوا شامل باز و بست شیلنگهای مربوطه پارس ۱۶ سوپاپ	۱۲۰
۱۳۲۹۲	بازوبست لوله های منیفولد هوا پارس	۴۴
۱۳۳۹۳	بازوبست لوله های منیفولد هوا پارس ۱۶ سوپاپ	۵۰
۱۳۳۰۸	پیاده و سوارکردن منیفولد دود پارس	۱۵۶
۱۳۳۰۹	پیاده و سوارکردن منیفولد دود پارس ۱۶ سوپاپ	۲۰۰
۱۳۳۱۶	بازدید فشار روغن با دستگاه تست فشار روغن پارس	۶۰
۱۳۳۱۷	بازدید یا تعویض فشنگی روغن پارس	۲۴
۱۳۳۱۸	بازدید فشار روغن با دستگاه تست فشار روغن پارس ۱۶ سوپاپ	۱۰۰
۱۳۳۱۹	بازدید یا تعویض فشنگی روغن پارس ۱۶ سوپاپ	۲۵



کد	شرح	زمان
۱۳۳۲۰	بازوبست سینی زیر موتور پارس	۲۵
۱۳۳۲۱	بازوبست سینی زیر موتور پارس ۱۶ سوپاپ	۲۵
۱۳۳۲۴	بازوبست اوایل پمپ شامل بازوبست کارتل پارس	۲۶۴
۱۳۳۲۵	بازوبست اوایل پمپ شامل بازوبست کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۳۰۰
۱۳۳۳۰	آچارکشی کارتل پارس	۵۰
۱۳۳۳۱	آچارکشی کارتل پارس ۱۶ سوپاپ	۶۰
۱۳۳۵۸	بازوبست دسته موتور راست جلو پارس	۸۴
۱۳۳۵۹	باز و بست دسته موتور راست جلو پارس ۱۶ سوپاپ	۷۰
۱۳۳۶۰	بازوبست دسته موتور چپ جلو پارس	۶۰
۱۳۳۶۱	بازوبست دسته موتور چپ جلو پارس ۱۶ سوپاپ	۸۵
۱۳۳۷۴	بازوبست دسته موتور عقب پارس	۲۲۴
۱۳۳۷۵	بازوبست دسته موتور عقب پارس ۱۶ سوپاپ	۲۳۰
۱۳۴۴۵	تعویض سنسور دور موتور پارس	۳۶
۱۳۴۴۷	بازوبست کوئل پارس	۳۰
۱۳۴۴۸	بازوبست کوئل پارس ۱۶ سوپاپ	۲۵
۱۳۴۶۳	بازوبست شمعها شامل تنظیم دهانه شمع پارس	۳۶
۱۳۴۶۴	بازوبست شمعها شامل تنظیم دهانه شمع پارس ۱۶ سوپاپ	۵۰
۱۳۴۶۸	تعویض وایر شمعها پارس	۳۰
۱۳۴۶۹	تعویض وایر شمعها پارس ۱۶ سوپاپ	—
۱۳۴۷۱	بازوبست تسمه دینام و کولر پارس	۳۶
۱۳۴۷۲	بازوبست تسمه دینام و کولر پارس ۱۶ سوپاپ	۳۵
۱۳۶۰۹	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۱۲۰
۱۳۶۱۰	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان پارس ۱۶ سوپاپ	۱۲۰



اجرت های سیستم سوخت رسانی



کد	شرح	زمان
۲۲۶۸۸	بازوبست هواکش کامل پارس	۳۶
۲۲۷۲۱	تعویض گلوئی باک شامل شیلنگ گلوئی پارس	۱۰۰
۲۲۷۷۷	بازوبست درجه بنزین داخل باک پارس	۳۶
۲۲۷۸۰	تعویض در باک پارس	۲۴
۲۳۶۱۳	تنظیم موتور کامل شامل اوانس جرقه و سوخت با دستگاه پارس	۱۵۰
۲۳۶۳۸	بازوبست محفظه دریچه ورودی گاز پارس	۳۶
۲۳۶۴۷	بازوبست موتور دور آرام دریچه گاز پارس	۳۰
۲۳۶۷۰	بازوبست فیلتر هوا پارس	۳۶
۲۳۶۷۵	بازدید و شستشوی مسیر بنزین پارس	۵۰
۲۳۶۹۶	بازوبست پمپ بنزین برقی پارس	۸۴
۲۳۷۰۱	تخلیه بنزین از باک پارس	۴۸
۲۳۷۱۹	بازوبست باک بنزین شامل تخلیه باک پارس	۱۸۰
۲۳۷۲۷	بازوبست شیلنگ فیلتر بنزین زیر اطاق پارس	۷۲
۲۳۷۳۰	بازوبست شیر برقی کنیستر پارس	۳۵
۲۳۷۳۲	بازوبست کنیستر شامل بازوبست گل پخش کن پارس	۴۵
۲۳۷۳۵	بازوبست فیلتر بنزین زیر اطاق پارس	۴۸
۲۳۷۴۳	بازوبست سیم گاز پارس	۷۲
۲۳۷۸۵	تعویض سنسور فشار هوا پارس Map Sensor	۲۵
۲۳۷۸۶	تعویض واشر محفظه گاز پارس	۱۵۰
۲۳۷۸۷	بازوبست سنسور ضربه knock sensor پارس	۳۰
۲۳۷۸۸	بازوبست سنسور اکسیژن پارس	۳۰
۲۳۷۸۹	بازوبست شیلنگ‌های فیلتر بنزین پارس	۷۰
۲۳۸۰۰	بازوبست ECU پارس	۲۴
۲۳۸۰۵	عیب یابی با دستگاه دیاگ پارس	۳۶
۲۳۸۰۷	تعویض انژکتور، پارس شامل بازوبست ریل سوخت	۷۰
۲۳۸۱۰	آزمایش نازل سوخت پاش با دستگاه Injector پارس	۱۲۰



کد	شرح	زمان
۲۳۸۱۵	پیاده و نصب رسل اصلی سوخت شامل باز و بست رگولاتور پارس	۶۰
۲۳۸۲۰	بازدید فشار سوخت در سیستم سوخت رسانی پارس	۹۶
۲۳۸۲۲	باز و بست سوئیچ اینرسی پارس	۲۴
۲۳۸۲۵	بازدید مسیر سوخت رسانی شامل پمپ بنزین و لوله ها پارس	۱۰۸
۲۳۸۲۶	باز و بست رگولاتور فشار سوخت پارس	۳۶
۲۳۸۳۰	باز و بست رله دابل پارس	۲۵
۲۳۸۳۵	باز و بست سنسور سرعت خودرو پارس	۱۲۰
۲۳۸۳۷	پیاده و نصب پتانسیومتر محفظه گاز پارس	۵۰
۲۳۸۴۰	تعویض سنسور دمای هوای ورودی پارس	۹۶
۲۳۸۴۵	تعویض سنسور دمای سیستم خنک کننده پارس	۱۰۸
۲۳۸۵۰	بازشناسی مجدد خودرو برای ECU شامل تست جاده پارس	۱۱۰



اجرت کلاچ



کد	شرح	زمان
۲۴۴۱۰	تعویض کلاچ کامل شامل پیاده و سوار کردن گیربکس پارس	۵۶۴
۲۴۴۱۲	تعویض کاسه نمد عقب موتور در زمان پیاده بودن گیربکس پارس	۴۰
۲۴۴۲۸	تعویض کلاچ هنگام باز بودن موتور یا گیربکس پارس	۶۰
۲۴۴۳۶	باز و بست دو شاخه و بلبرینگ کلاچ شامل پیاده و نصب گیربکس پارس	۵۴۰
۲۴۴۴۴	باز و بست قیفی هنگام پیاده بودن گیربکس پارس	۳۶
۲۴۴۵۲	تعویض کاسه نمد جلو گیربکس هنگام پیاده بودن گیربکس پارس	۴۰
۲۴۴۶۰	تعویض دو شاخه کلاچ هنگام پیاده بودن گیربکس پارس	۵۰
۲۴۴۷۸	باز و بست پدال کلاچ پارس	۹۶
۲۴۴۸۶	تنظیم ارتفاع پدال کلاچ یا سیم کلاچ پارس	۲۴
۲۴۴۹۴	باز و بست سیم کلاچ پارس	۷۲
۲۴۴۹۶	تنظیم سیم کلاچ پارس	۱۵



اجرت های گیربکس



کد	شرح	زمان
۳۰۵۱۸	پیاده و سوار کردن گیربکس پارس	۵۰۴
۳۰۵۲۶	تعویض کاسه نمد پلوس در صورت پیاده بودن گیربکس پارس	۶۰
۳۰۵۳۴	تعمیر اساسی گیربکس پارس	۱۰۲۰
۳۰۵۴۲	باز و بست دسته دنده و مکانیزم تعویض دنده پارس	۱۲۰
۳۰۵۴۵	باز و بست دسته دنده پارس	۵۰
۳۰۵۵۵	تعویض یک عدد میل ماهک گیربکس پارس	۵۰
۳۰۵۶۸	تعویض دنده مارپیچ پینتون پارس	۹۶
۳۰۵۷۲	تعویض فشنگی دنده عقب پارس	۴۰
۳۰۵۷۶	رفع روغن ریزی از گیربکس در صورت باز بودن گیربکس پارس	۱۸۰
۳۰۵۸۰	تعویض دنده ۵ روی خودرو بدون پیاده کرده گیربکس پارس	۶۷۲
۳۰۵۸۵	تعویض گردگیر دسته دنده پارس	۵۰



اجرت های سیستم تعلیق



کد	شرح	زمان
۴۰۶۰۲	اچارکشی زیر خودرو پارس	۲۰
۴۰۶۱۰	تنظیم سیستم تعلیق جلو در روی دستگاه تست پارس	۸۴
۴۰۶۱۵	تنظیم دهانه چرخ جلو پارس	۲۵
۴۰۶۲۸	باز و بست بازوهای سیستم تعلیق جلو و طبق ها پارس	۱۴۴
۴۰۶۳۶	آزمایش سیستم تعلیق جلو پارس	۶۰
۴۰۶۴۴	تعویض بلبرینگ تویی چرخ جلو پارس	۲۶۴
۴۰۶۵۲	تعویض بلبرینگ های تویی چرخ های جلو دو طرف پارس	۲۵۶
۴۰۶۶۰	پایاده سوار کردن رام موتور پارس	۳۶۰
۴۰۶۷۸	تعویض کاسه نمدهای سیستم تعلیق جلو پارس	۲۲۸
۴۰۶۸۶	تعویض میل فرمان کوتاه یک طرف پارس	۴۸
۴۰۶۹۴	تعویض لاستیکهای میل تعادل پارس	۶۰
۴۰۷۰۹	باز و بست میل موجگیر بلند شامل باز و بست میل موجگیر کوتاه پارس	۱۸۰
۴۰۷۱۷	تعویض یک عدد سیبک میل فرمان بلند پارس	۴۸
۴۰۷۲۵	تعویض سیبکهای میل فرمان بلند شامل تنظیم فرمان پارس	۹۶
۴۰۷۳۰	تعویض میل موجگیر بلند فرمان بلند بدون باز و بست سیستم فرمان پارس	۱۳۰
۴۰۸۰۶	تعویض گردگیرهای فرمان و تنظیم جلوبندی با دستگاه پارس	۲۲۸
۴۰۸۱۰	تعویض بوش بزرگ طبق شامل جناغی پارس	۷۵
۴۰۸۱۵	تعویض بوش کوچک طبق شامل جناغی سیبک زیر کمک پارس	۷۰
۴۰۸۱۶	تعویض بوشهای بزرگ و کوچک طبق یک طرف پارس	۱۰۰
۴۰۸۲۰	تعویض میل موجگیر کوتاه پارس	۴۰



اجرت های اکسل عقب



کد	شرح	زمان
۴۱۵۱۹	باز و بست یک عدد توپی چرخ عقب پارس	۷۲
۴۱۵۲۷	باز و بست توپی های چرخ عقب دو طرف پارس	۱۲۰
۴۱۵۳۵	تعویض یکعدد میل پلئس پارس	۱۴۴
۴۱۵۴۰	تعویض بلبرینگ وسط پلوس شامل باز و بست پلوس پارس	۲۰۰
۴۱۵۴۳	تعویض یک عدد گردگیر پلوس هنگام باز بودن پلوس پارس	۹۶
۴۱۵۵۱	تعویض دو عدد گردگیر میل پلوس هنگام باز بودن پلوس پارس	۱۸۰
۴۱۵۶۹	تعویض یاتاقانهای پایه نگهدارنده میل پلوس جلو پارس	۶۰
۴۱۵۷۷	تعویض پلوسهای دو طرف پارس	۲۲۸
۴۱۵۸۵	تعویض کرانویل شامل پیاده کردن گیربکس پارس	۱۸۰
۴۱۵۹۳	تعویض کاسه نمد پلوس شامل باز و بست پلوس پارس	۱۴۴
۴۱۶۰۸	بازدید مشخصات و زوایای اکسل عقب در روی دستگاه تست پارس	۹۶
۴۱۶۱۶	پیاده و سوار کردن مجموعه سیستم تعلیق عقب بطور کامل پارس	۳۱۲
۴۱۶۲۴	تعویض یک عدد بازوی سیستم تعلیق عقب پارس	۵۰۴
۴۱۶۳۲	تعویض میل فنر پیچشی عقب یکطرف تنظیم ارتفاع پارس	۳۱۲
۴۱۶۴۰	تعویض میلهای پیچشی عقب دو طرف تنظیم ارتفاع پارس	۵۴۰
۴۱۶۵۸	باز و بست میل تعادل عقب پارس	۸۴
۴۱۶۶۶	بازدید ارتفاع عقب خودرو از زمین پارس	۲۴
۴۱۶۷۴	بازدید ارتفاع عقب خودرو باز و بست میله های پیچشی پارس	۴۹۲
۴۱۶۸۰	تعویض بلبرینگهای بازویی عقب هر طرف میله های پیچشی پارس	۴۴۴
۴۱۶۸۵	تعویض بلبرینگهای بازویی عقب دو طرف میله های پیچشی پارس	۷۵۰



اجرت های کمک فنرهای جلو و عقب



کد	شرح	زمان
۴۲۴۱۸	باز و بست یک عدد فنر لول جلو پارس	۲۰۴
۴۲۴۲۶	باز و بست فنرهای لول جلو دو طرف پارس	۳۸۴
۴۲۴۳۰	تعویض سیبک زیر کمک یک طرف پارس	۶۰
۴۲۴۳۱	تعویض سیبک زیر کمک دو طرف پارس	۱۲۰
۴۲۴۳۴	باز و بست یک عدد کمک فنر جلو پارس	۲۰۴
۴۲۴۴۲	باز و بست کمک فنر جلو دو طرف پارس	۳۶۰
۴۲۴۴۸	تعویض لاستیک ضربه گیر بالای کمک فنر جلو پارس	۲۰۰
۴۲۴۵۰	باز و بست یک عدد کمک فنر عقب پارس	۴۸
۴۲۴۶۸	باز و بست کمک فنر عقب دو طرف پارس	۷۲



اجرت های فرمان



کد	شرح	زمان
۴۳۶۰۰	اجرت فرمان پارس	۱۰۰
۴۳۶۰۱	باز و بست فرمان معمولی شامل میزان فرمان پارس	۲۰۴
۴۳۶۰۲	میزان فرمان پارس	۵۰
۴۳۶۱۸	باز و بست مجموعه دنده شانه ای فرمان پارس	۲۰۴
۴۳۶۲۶	تعویض یک گردگیر فرمان بدون میزان فرمان پارس	۷۰
۴۳۶۳۴	تعویض دو گردگیر فرمان بدون میزان فرمان پارس	
۴۳۶۳۵	تعویض یک عدد گردگیر فرمان روی خودرو پارس	۳۶
۴۳۶۴۲	تنظیم شانه ای فرمان پارس	۲۸۸
۴۳۶۵۰	باز و بست غربلیک فرمان پارس	۲۴
۴۳۶۶۸	پایاده و نصب چهار شاخه فرمان پارس	۵۰
۴۳۶۷۶	پایاده و نصب تلسکوپی فرمان پارس	۲۴۰
۴۳۶۸۴	باز و بست قفل فرمان و یا مغزی سوییچ پارس	۶۰
۴۳۶۹۲	باز و بست قابهای میل فرمان پارس	۶۰
۴۳۸۰۴	باز و بست فرمان هیدرولیک شامل باز و بست لوله ها پارس	۲۸۸
۴۳۸۱۲	پایاده سوار کردن سیلندر هیدرولیک فرمان پارس	۶۰
۴۳۸۲۰	باز و بست سوپاپ فرمان هیدرولیک پارس	۱۲۰
۴۳۸۲۲	تعویض منبع هیدرولیک پارس	۷۵
۴۳۸۳۸	باز و بست پمپ هیدرولیک پارس	۱۸۰
۴۳۸۴۶	باز و بست لوله های فرمان هیدرولیک پارس	۱۲۰
۴۳۸۵۴	باز و بست تسمه پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۸۴
۴۳۸۷۰	باز و بست شیر تنظیم کننده فشار پمپ هیدرولیک پارس	۱۴۴
۴۳۸۹۶	تنظیم پیستون و شانه ای فرمان پارس	۳۶۰
۴۳۹۰۱	پایاده و سوار کردن پایه پمپ هیدرولیک فرمان پارس	۹۶
۴۳۹۱۹	بازدید فشار روغن سیستم فرمان پارس	۱۸۰



اجرت های ترمز و بوستر



کد	شرح	زمان
۴۴۷۱۱	باز و بست لنتهای ترمز چرخهای جلو پارس	۹۶
۴۴۷۲۹	باز و بست لنتهای ترمز چرخهای عقب پارس	۹۶
۴۴۷۳۷	باز و بست دیسک ترمز چرخ جلو پارس	۷۲
۴۴۷۵۳	باز و بست یک عدد کاسه چرخ عقب پارس	۴۵
۴۴۷۶۱	تعویض کفشک ترمز عقب همراه با تنظیم ترم دستی پارس	۲۲۸
۴۴۷۷۹	باز و بست سیلندر ترمز عقب شامل تنظیم ترمز دستی پارس	۸۴
۴۴۷۹۵	باز و بست سیلندر ترمز چرخ جلو پارس	۱۵۶
۴۴۸۰۰	تعویض لاستیکهای آب بندی یکعدد سیلندر ترمز جلو پارس	۷۲
۴۴۸۱۸	باز و بست سیلندر ترمزهای چرخ جلو پارس	۲۴۰
۴۴۸۲۶	تعویض لاستیکهای آب بندی سیلندرها ترمز جلو پارس	۱۳۲
۴۴۸۳۴	باز و بست بوستر ترمز پارس	۱۵۶
۴۴۸۳۶	تعمیر بوستر ترمز پارس	۲۰۰
۴۴۸۳۸	تعویض شیلنگ بوستر پارس	۲۵
۴۴۸۴۲	باز و بست پمپ اصلی ترمز شامل هواگیری پارس	۱۴۴
۴۴۸۵۰	باز و بست مخزن روغن ترمز شامل هواگیری پارس	۳۶
۴۴۸۶۸	هواگیری ترمزها پارس	۶۰
۴۴۸۷۶	تعویض روغن ترمز شامل هواگیری پارس	۱۲۰
۴۴۸۸۴	تنظیم سیم ترمز دستی پارس	۲۵
۴۴۸۹۲	باز و بست تفنگی ترمز دستی شامل کنسول وسط پارس	۹۶
۴۴۹۰۷	تعویض یکعدد سیم ترمز دستی شامل تنظیم سیم پارس	۱۴۵
۴۴۹۱۵	تعویض دو عدد سیم ترمز دستی شامل تنظیم سیم پارس	۲۰۵
۴۴۹۱۷	تعویض سیم دستی شامل تنظیم آن پارس	۱۴۰
۴۴۹۲۳	تعویض یک عدد شیلنگ ترمز شامل هواگیری پارس	۶۰
۴۴۹۳۱	تعویض یک عدد لوله ترمز شامل هواگیری پارس	۶۰
۴۴۹۳۵	باز و بست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب پارس ABS	۶۰
۴۴۹۳۷	باز و بست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب پارس ABS	۷۵



کد	شرح	زمان
۴۴۹۳۹	باز و بست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو پارس ABS	۹۰
۴۴۹۴۱	باز بست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو پارس ABS	۱۱۰
۴۴۹۴۳	خواندن حافظه ECU ترمز پارس ABS	۴۰
۴۴۹۴۵	باز بست پمپ تقسیم ترمز ABS شامل هواگیری پارس ABS	۱۹۰
۴۴۹۴۷	باز و بست ECU ترمز پارس ABS	۵۰
۴۴۹۴۹	باز و بست هر یک از لوله های پمپ تقسیم ترمز پارس ABS	۱۰۰
۴۴۹۵۱	هواگیر کامل سیستم ترمز پارس با ABS	۷۵



اجرت های رینگ و چرخ



کد	شرح	زمان
۴۵۴۱۶	بالانس کردن یک چرخ شامل باز و بست چرخ پارس	۳۶
۴۵۴۳۲	بالانس کردن چهار چرخ شامل باز و بست چرخها پارس	
۴۵۴۴۰	باز و بست دو چرخ پارس	۶
۴۵۴۷۴	تعویض یک حلقه لاستیک یا رینگ شامل بالانس چرخ پارس	۷۵
۴۵۵۱۵	تنظیم باد چهار پارس	۲۵
۴۵۵۲۰	تعویض چرخها بصورت ضربدری و بازدید لنتهای جلو و عقب پارس	۶۰



اجرت های اگروز



کد	شرح	زمان
۴۶۴۱۲	باز و بست لوله پایینی اگزوز پارس	۷۲
۴۶۴۲۰	باز و بست منبع وسط ی اگزوز پارس	۶۰
۴۶۴۲۵	باز و بست کانالیست پارس	۷۰
۴۶۴۳۸	باز و بست منبع عقب اگزوز پارس	۶۰
۴۶۴۴۶	تعویض کامل اگزوز پارس	۱۷۰
۴۶۴۴۷	تعویض منجید اگزوز پارس	۶



اجرت های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم کشی



اجرت های قسمت الکتریکی جهت تعمیرات سیم کشی پارس

کد	شرح	زمان
۴۸۲۱۰	بازدید باطری شامل آب باطری و نظافت و گیریسکاری پارس	۲۴
۴۸۲۱۵	روشن خودرو با باطری کمکی	۱۰
۴۸۲۲۸	پیاده و سوار کردن باطری پارس	۱۲
۴۸۲۳۰	تعویض بست باطری پارس	۱۵
۴۸۲۳۱	تعویض کابل باطری پارس	۵۰
۴۸۲۳۳	شارژ باطری پارس	۴۲
۴۸۲۴۴	تعمیر اساسی دینام پارس	۲۴۰
۴۸۲۵۲	تعویض افتامات دینام شامل بازدید سیستم شارژ پارس	۸۴
۴۸۲۶۰	پیاده و سوار کردن استارت پارس	۱۴۴
۴۸۲۸۷	بازدید استارت در زمان پیاده بودن استارت پارس	۳۶
۴۸۲۸۶	باز و بست اتوماتیک استارت پارس	۱۸۰
۴۸۲۹۴	تعمیر اساسی استارت پارس	۳۶۰
۴۸۳۰۹	باز و بست دنده استارت پارس	۲۲۸
۴۸۳۱۷	باز و بست امپر پارس	۷۲
۴۸۳۲۰	تعویض هر یک از نشان دهنده های امپر کامل پارس	۱۰۰
۴۸۳۲۲	تعویض یک عدد لامپ پشت امپر شامل باز و بست امپر کامل پارس	۸۷
۴۸۳۲۴	تعویض کلید شیشه بالابر پارس	۱۰
۴۸۳۳۰	تعویض ساعت دیجیتالی روی داشبورد پارس	۳۶
۴۸۳۴۱	تنظیم چراغهای جلو پارس	۵۰
۴۸۳۵۹	باز و بست یک عدد چراغ جلو شامل تنظیم نور چراغها پارس	۸۰
۴۸۳۶۷	باز و بست چراغهای جلو شامل تنظیم نور چراغها پارس	۹۵
۴۸۳۷۰	تعویض یک عدد لامپ چراغ جلو بدون باز کردن چراغ پارس	۱۵
۴۸۳۷۵	پیاده و نصب دسته راهنما شامل باز و بست قاب فرمان پارس	۸۴
۴۸۳۸۳	باز و بست کلید برف پاکن شامل باز و بست قاب فرمان پارس	۸۴
۴۸۳۹۵	تعویض رله برف پاک کن پارس	۲۵
۴۸۳۹۱	باز و بست یک عدد بوق پارس	۲۴



کد	شرح	زمان
۴۸۵۴۰	تعمیر دسته سیم داشبورد پارس	۸۸۴
۴۸۵۴۵	باز و بست یا تعویض جعبه فیوز کالسکه ای پارس	۳۵
۴۸۵۴۵	بازوبست جعبه فیوز اصلی پارس	۱۲۰
۴۸۵۵۰	تعویض یک عدد فیوز پارس	۱۰
۴۸۵۵۱	جاگذاری فیوزها در داخل جعبه فیوز پارس	۲۵
۴۸۵۵۳	تعویض هر یک از رله های زیر جعبه فیوز اصلی پارس	۵۰
۴۸۵۷۹	نصب رادیو پخش پارس	۶۰
۴۸۵۸۷	تعویض و آب بندی پایه آنتن سقف پارس	۵۰
۴۸۵۹۵	باز و بست بلندگوی یک در پارس	۳۶
۴۸۶۱۲	باز و بست مهره استوپ دنده عقب پارس	۳۰
۴۸۶۱۸	باز و بست بلندگوی داشبورد پارس	۲۴
۴۸۶۱۹	باز و بست بلندگوی سیستم هشدار دهنده پارس ELX	۲۴
۴۸۶۳۴	نصب دو عدد بلندگوی عقب پارس	۶۰
۴۸۷۵۷	تعویض کنترل یونیت فن پارس	۲۴
۴۸۷۶۰	تعویض رله فن پارس	۲۵
۴۸۷۶۵	باز و بست دینام پارس	۸۴
۴۸۷۷۸	تعویض دسته سیم اصلی پارس	۲۳۰
۴۸۷۸۰	تعمیر دسته سیم اصلی شامل پیاده و نصب سیم کشی پارس	۳۸۰
۴۸۷۸۸	تعمیر قسمت جلو دسته سیم داخل اتاق باز و بست موکت پارس	۲۳۰
۴۸۷۹۲	تعمیر قسمت وسط دسته سیم داخل اتاق باز و بست موکت پارس	۲۸۰
۴۸۷۹۵	تعمیر قسمت عقب سیم کشی داخل اتاق صندلی و موکت عقب پارس	۲۸۰
۴۸۷۹۸	تعویض دسته سیم هر یک از درهای جلو پارس	۲۰۰
۴۸۷۹۹	تعویض دسته سیم هر یک از درهای عقب پارس	۲۰۰
۴۸۸۰۰	تعمیر دسته سیم هر یک از درهای پارس	۲۴۲
۴۸۸۰۵	باز و بست فنک پارس	۵۰



کد	شرح	زمان
۴۸۸۱۵	تعویض دسته سیم چراغ خطر عقب پارس	۳۴۸
۴۸۸۱۸	تعمیر دسته سیم چراغ خطر عقب پارس	۴۴۸
۴۸۸۱۹	باز و بست دسته سیم چراغ نمره عقب پارس	۵۰
۴۸۸۲۰	تعویض دسته سیم کنسول پارس	۱۰۰
۴۸۸۲۵	تعمیر دسته سیم کنسول پارس	۱۵۰
۴۸۸۲۸	باز و بست سیستم هشدار دهنده پارس ELX شامل باز و بست قطعات داشبورد	۱۰۰



اجرت های تزئینات



کد	شرح	زمان
۵۱۵۰۶	باز بست کائوچویی ستون عقب پارس	۵۰
۵۱۵۰۷	تعمیر در جای رادیو پخش پارس	۵۰
۵۱۵۰۸	بازوبست آفتابگیر یکطرف پارس	۲۰
۵۱۵۱۳	باز وبست قاب روی ترمز دستی پارس	۳۰
۵۱۵۱۴	باز و بست کنسول ترمز دستی پارس	۷۲
۵۱۵۱۵	تنظیم کلاف درپهای خودرو پارس	۲۵
۵۱۵۲۲	باز و بست کنسول بلند و پارس	۱۰۸
۵۱۵۳۰	باز و بست موکت کف اطاق شامل باز و بست صندلی و کنسول پارس	۳۹۶
۵۱۵۴۲	باز و بست موکت کف صندوق عقب پارس	۲۵
۵۱۵۴۸	باز و بست عایق صدای کف اطاق پارس	۲۴
۵۱۵۵۶	باز و بست شیشه جلو پارس	۳۰۰
۵۱۵۵۷	آب بندی شیشه جلو یا عقب خودروهای پارس	۵۰
۵۱۵۶۴	تمیز کردن محل نصب شیشه پارس	۳۶
۵۱۵۶۸	نصب جعبه کمک های اولیه و پارس	۵
۵۱۵۸۰	نصب پایه آینه داخل اطاق پارس	۳۶
۵۱۵۸۵۰	تعویض هر یک از آینه برقی پارس	۷۵
۵۱۵۸۶	تعویض قاب آئینه پارس	۱۵
۵۱۵۸۷	تعویض کلید آینه برقی پارس	۱۵
۵۱۶۰۰	تعویض شیشه آینه بغل پارس	۵۰
۵۱۶۰۳	باز وبست کامل داشبورد پارس	۵۷۶
۵۱۶۰۷	آچارکشی کامل داشبورد پارس	۵۰
۵۱۶۱۱	باز و بست قطعات داشبورد پارس	۱۲۰
۵۱۶۱۵	باز و بست زیر سیگاری داشبورد و قابهای مربوطه پارس	۵۰
۵۱۶۲۹	باز و بست و یا تعمیر سیم درب موتور پارس	۶۵
۵۱۶۳۷	باز وبست دریچه کانال هوا پارس	۴۸
۵۱۶۴۵	باز وبست روکش سقفی مخملی پارس	۱۶۸



کد	شرح	زمان
۵۱۶۵۳	پایاده و نصب و یا تعویض شیشه عقب پارس	۲۴۰
۵۱۶۶۱	باز و بست پارچه روکش رکاب پارس	۱۲
۵۱۶۷۹	باز و بست لاستیک آب بندی دور در صندوق عقب پارس	۲۴
۵۱۶۸۱	تنظیم در صندوق عقب پارس	۲۵
۵۱۶۸۷	نصب شبرنگ مثلثی در صندوق عقب پارس	۹۶
۵۱۶۹۰	نصب ارمهای در صندوق عقب پارس	۵۰
۵۱۶۹۲	نصب ارم روی گلگیر جلو پارس	۲۴
۵۱۶۹۵	نصب شبرنگ بغل درهای پارس	۳۰
۵۱۶۹۷	تعویض دستگیره سقف و پارس	۱۵
۵۱۷۰۰	باز و بست یکعدد صندلی جلو پارس	۶۰
۵۱۷۰۲	باز و بست یکعدد صندلی جلو پارس ELX	۱۰۰
۵۱۷۰۳	باز و بست دو عدد صندلی جلو پارس ELX	۲۰۰
۵۱۷۰۴	آچارکشی یک صندلی آردی پارس	۳۵
۵۱۷۰۶	باز و بست اهرم تنظیم ارتفاع صندلی پارس شامل باز و بست صندلی	۱۰۰
۵۱۷۱۸	باز و بست روکش پشتی صندلی جلو پارس	۱۲۰
۵۱۷۲۶	باز و بست روکش تشک جلو پارس	۱۸۰
۵۱۷۳۴	باز و بست کشویی های یکعدد صندلی پارس	۲۴
۵۱۷۴۲	باز و بست یکعدد اسکلت صندلی جلو پارس	۳۶۰
۵۱۷۵۰	باز و بست یکعدد کمربند صندلی جلو پارس	۷۲
۵۱۷۵۲	تعمیر قفل کمربند ایمنی پارس	۲۵
۵۱۷۶۸	باز و بست یکعدد کمربند صندلی عقب پارس	۴۸
۵۱۷۷۶	باز و بست تشک صندلی عقب پارس	۲۴
۵۱۷۸۴	باز و بست روکش تشک عقب پارس	۱۲۰
۵۱۷۹۲	باز و بست پشتی صندلی عقب پارس	۱۲۰
۵۱۸۰۷	باز و بست مچی وسط صندلی عقب پارس	۲۴
۵۱۸۱۵	باز و بست روکش مچی وسط صندلی عقب پارس	۶۰



کد	شرح	زمان
۵۱۸۲۳	باز و بست لاستیک آببندی دور در جلو یکطرف پارس	۲۴
۵۱۸۲۵	باز و بست لاستیک آب بندی دور درب عقب یکطرف پارس	۲۴
۵۱۸۳۱	باز و بست لاستیک ناودانی دور در جلو یکطرف پارس	۴۸
۵۱۸۵۰	تعویض زه تزئینی بالایی شیشه در یک طرف پارس	۷۵
۵۱۸۵۱	تعویض زه تزئینی پایین شیشه یک در پارس	۷۵
۵۱۸۵۳	باز و بست ماهوتی دور شیشه در یا خار شیشه بالابر یکطرف پارس	۱۵۰
۵۱۸۵۵	تعویض قاب ستون وسط بالا یا پایین یکطرف پارس	۸۰
۵۱۸۵۷	باز و بست شیشه بالابر هر در پارس	۹۶
۵۱۸۵۹	تعویض آبگیر شیشه درب پارس	۵۰
۵۱۸۶۱	تعویض یک عدد دستگیره شیشه بالابر پارس	۱۵
۵۱۸۶۵	تعویض کشویی شیشه در پارس	۹۶
۵۱۸۶۹	تعویض قفل یک در پارس	۷۰
۵۱۸۷۱	تعویض قفل در صندوق عقب پارس	۶۰
۵۱۸۷۳	تعویض ناودانی شیشه در جلو یکطرف پارس	۱۳۲
۵۱۸۷۵	تعویض ناودانی شیشه در عقب یکطرف پارس	۱۳۲
۵۱۸۸۱	باز و بست شیشه جانبی در جلو یکطرف پارس	۱۰۸
۵۱۸۸۳	باز و بست شیشه جانبی در عقب یکطرف پارس	۱۰۸
۵۱۸۸۵	تعویض شیشه لچکی در عقب یک طرف پارس	۸۰
۵۱۸۸۷	باز و بست شبکه زیر شیشه جلو پارس	۳۰
۵۱۸۹۹	باز و بست یکعدد رودری پارس	۶۰
۵۱۹۰۱	رفع آبریزی از صندوق عقب پارس	۱۰۰
۵۱۹۰۴	تعویض هر قطعه از رودری پارس	۲۴
۵۱۹۱۲	باز و بست هر یک از مچی درهای پارس	۲۴
۵۱۹۳۸	نصب روکش های صندلی عقب پارس	۲۴۰
۵۱۹۵۴	پایاده و نصب مجموعه شیشه بالابر برقی یک در پارس	۱۰۸



کد	شرح	زمان
۵۱۹۶۲	پیاده و نصب کلید شیشه بالابر برقی پارس	۱۲
۵۱۹۷۰	تعویض یونیت کنترل شیشه بالابر برقی پارس	۶۰
۵۱۹۷۵	بازوبست قفل داشبورد پارس	۵۰



اجرت های رنگ کاری



کد	شرح	زمان
۵۳۵۰۹	رنگ کردن رکاب یکطرف پارس	۳۴۳
۵۳۵۱۰	اجزتهای ایجاد نشده رنگ پارس	۱۰۰
۵۳۵۱۶	رنگ کردن اطاق لخت پارس	۱۵۱۲
۵۳۵۲۰	پولیش کاری کامل اتاق پارس	۳۰۰
۵۳۵۲۱	پولیش کاری هر تکه پارس	۷۵
۵۳۵۲۴	رنگ کردن قسمت بیرونی بدنه در صورت نصب قطعات پارس	۲۶۲۸
۵۳۵۲۴	رنگ کردن کامل اتاق پس از نصب قطعات پارس	۳۲۴۰
۵۳۵۵۸	رنگ کردن قسمت خارجی نیم شاسی سمت راست یا چپ پارس	۲۸۸
۵۳۵۶۶	لکه گیری یا قلمکاری رنگ پارس	۱۷
۵۳۵۹۰	رنگ کردن سینی داخل موتور یک سمت پارس	۸۴
۵۳۶۰۵	رنگ کردن گلگیر داخلی سمت راست یا چپ جلو پارس	۱۲۰
۵۳۶۲۱	رنگ سینی عقب پارس	۲۸۸
۵۳۶۳۹	رنگ کردن کف صندوق عقب پارس	۱۲۰
۵۳۶۵۰	رنگ کردن سپر جلو یا عقب پارس	۳۰۰
۵۳۶۶۳	رنگ کردن جلوپنجره رادیاتور پارس	۴۸
۵۳۶۷۱	رنگ کردن گلگیر جلو سمت راست یا چپ پارس	۲۵۲
۵۳۶۹۷	رنگ کردن در موتور پارس	۳۹۰
۵۳۷۰۲	رنگ کردن سقف پارس	۵۴۰
۵۳۷۱۰	رنگ کردن گلگیر عقب سمت راست یا چپ پارس	۴۴۴
۵۳۷۳۶	رنگ کردن قوسی گلگیر چرخ عقب چپ یا راست پارس	۱۰۸
۵۳۷۴۴	رنگ کردن در صندوق عقب پارس	۳۳۶
۵۳۷۵۲	رنگ کردن سینی عقب پارس	۹۶
۵۳۷۶۰	رنگ کردن کامل در جلو سمت راست یا چپ پارس	۳۴۸
۵۳۷۸۶	رنگ کردن کامل در عقب سمت راست یا چپ پارس	۳۳۶
۵۳۸۴۱	رنگ کردن ستون وسط درب سمت راست یا چپ پارس	۲۴۰
۵۳۸۸۳	رنگ کردن یک رینگ چرخ پارس	۶۰



کد	شرح	زمان
۵۳۸۹۱	رنگ کردن دو رینگ چرخ پارس	۹۶
۵۳۹۰۶	رنگ کردن سه رینگ چرخ پارس	۱۴۴
۵۳۹۱۴	رنگ کردن چهار رینگ چرخ پارس	۱۸۰
۵۳۹۲۲	رنگ کردن پنج رینگ چرخ پارس	۲۱۶



اجرت های بدنه ، درها و تزئینات



کد	شرح	زمان
۵۴۰۱۷	پیااده و سوار کردن اطاق و قراردادن روی جیگ پارس	۱۷۴۰
۵۴۰۲۵	نصب بدنه سخت در روی دستگاه جیک پارس	۱۸۰
۵۴۰۳۳	تعویض اطاق شامل بازوبست کلیه قطعات پارس	۱۰۰۰۰
۵۴۰۴۱	تعویض یکعدد قسمت بیرونی رکاب زیر در پارس	۹۹۶
۵۴۰۵۹	تعویض یک عدد سینی نگهدارنده چراغ بزرگ جلوپارس	۵۱۶
۵۴۰۶۳	تنظیم در موتور پارس	۲۴
۵۴۰۶۷	تعویض سینی نگهدارنده چراغ جلو دو طرف پارس	۸۵۲
۵۴۰۷۵	تعویض یک عدد سینی سرشاسی کامل بالا و پایین پارس	۸۱۶
۵۴۰۸۳	بازوبست متعلقات سینی فن پارس	۱۰۸
۵۴۰۹۱	بازوبست سینی فن پارس	۲۰۴
۵۴۱۰۶	تعویض یک عدد سرشاسی جلو کامل با سینی چپ یا راست پارس	۱۸۶۰
۵۴۱۱۸	بازوبست روکش کائوچویی یکطرف پارس	۲۵
۵۴۱۲۲	تعویض ستون جلو تقویتی و قسمتی از سینی پشت کلگیر جلو پارس	۱۸۲۴
۵۴۱۴۸	تعویض روکش خارجی یک در پارس	۶۰۰
۵۴۱۵۶	تعویض یکعدد پایه شاسی قسمت عقب پارس	۲۸۸
۵۴۱۶۴	تعویض یکعدد پایه شاسی قسمت جلو با برش قسمت جلو پارس	۱۰۴۴
۵۴۱۷۲	تعویض سینی داخل گلگیر جلو و محل نشست اکسل جلوپارس	۱۸۰
۵۴۱۸۰	تعویض سینی صندوق عقب پارس	۵۴۰
۵۴۱۹۵	تعویض قسمت کف صندوق عقب پارس	۱۰۲۲
۵۴۲۰۳	تعویض گلگیر عقب پارس	۹۰۰
۵۴۲۱۱	تعویض گلگیر های عقب پارس	۱۶۹۲
۵۴۲۱۳	بازوبست درب باک پارس	۲۴
۵۴۲۴۵	بازوبست یکعدد گلگیر جلو پارس	۱۲۰
۵۴۲۶۱	بازوبست درب موتور شامل تنظیم ان پارس	۷۰
۵۴۲۷۹	تعویض درب موتور شامل تنظیم ان پارس	۹۰
۵۴۲۸۷	تعویض ورق سقف پارس	۱۴۲۸



کد	شرح	زمان
۵۴۲۹۵	تعویض یکعدد ستون زیر سقف پارس	۱۳۲
۵۴۳۰۰	تعویض یکعدد گلگیر داخلی عقب پارس	۱۲۳۲
۵۴۳۵۰	تعویض گلگیر و پالانی گلگیر عقب پارس	۱۶۲۰
۵۴۳۶۸	تعویض قطعات کفی صندوق عقب پارس	۸۵۲
۵۴۳۷۶	بازوبست درب صندوق عقب شامل تنظیم ان پارس	۸۰
۵۴۳۹۲	بازوبست یک در پارس	۶۰
۵۴۴۰۷	بازوبست کلیه قطعات یک در جلو پارس	۲۲۸
۵۴۴۰۸	بازوبست کلیه قطعات یک در جلو پارس	۲۶۰
۵۴۴۰۹	بازوبست کلیه قطعات یک در عقب پارس	۲۰۰
۵۴۴۱۰	بازوبست کلیه قطعات یک در عقب پارس	۲۴۰
۵۴۴۱۵	تعویض ستون وسط در پارس	۸۴۰
۵۴۴۲۳	تعویض یک در شامل بازوبست کلیه قطعات پارس	۳۴۸
۵۴۵۳۸	بازوبست سپر جلو پارس	۱۲۲
۵۴۵۴۰	تعویض شبکه سپر جلو پارس	۸۰
۵۴۵۴۶	تعویض سپر جلو پارس	۱۶۱
۵۴۵۵۰	نصب زه سپر جلو و عقب پارس	۵۰
۵۴۵۵۴	بازوبست سپر عقب پارس	۶۰
۵۴۵۶۵	تعویض سپر عقب پارس	۹۵
۵۴۵۷۰	بازوبست ضامت قفلی زاپاس بند پارس	۱۲
۵۴۵۸۸	بازوبست زاپاس بند پارس	۱۲
۵۴۵۹۶	بازوبست جلوپنجره پارس	۱۲
۵۷۵۹۸	نصب ارم جلو پنجره پارس	۲۵
۵۴۶۱۹	بازوبست ضامن قفلی در موتور پارس	۲۴
۵۴۶۲۷	بازوبست فوم صداگیر در موتور پارس	۲۴
۵۴۶۳۵	بازوبست ضامن قفل در صندوق عقب پارس	۳۶
۵۴۶۴۵	تعویض قفل صندوق عقب پارس	۵۰



کد	شرح	زمان
۵۴۶۵۱	تنظیم ضامن قفل در صندوق عقب پارس	۲۴
۵۴۶۶۹	بازوبست میله لولای صندوق عقب پارس	۱۲۰
۵۴۶۷۷	تعویض زه روی گلگیر جلو پارس	۵
۵۴۶۸۵	تعویض هر یک از زه های در جلو پارس	۲۵
۵۴۶۹۳	تعویض زه گلگیر عقب پارس	۳۶
۵۴۶۹۴	تعویض زه روی سپر جلو پارس	۲۵
۵۴۷۰۸	تنظیم ضامن قفل یک در پارس	۲۴
۵۴۷۲۴	تعویض یک عدد ترمز در پارس	۱۲
۵۴۷۳۲	بازوبست دستگیره بیرونی یک در پارس	۶۰
۵۴۷۴۰	بازوبست دستگیره داخلی یک در پارس	۶۰
۵۴۷۵۸	بازوبست قفل مکانیکی (سوئیچی) هر در جلو پارس	۸۴
۵۴۷۵۹	بازوبست قفل هر در عقب پارس	۵۰
۵۴۷۶۶	بازوبست زبانه قفل یک در پارس	۲۴
۵۴۷۷۴	بازوبست زبانه قفل درها پارس	
۵۴۷۸۲	بازوبست دکمه قفل داخلی یک در پارس	۳۶
۵۴۷۹۰	بازوبست دستگیره یک در پارس	۸۴
۵۴۸۰۵	بازدید بدنه در سال دوم از لحاظ پوسیدگی پارس	۲۴۰
۵۴۸۱۳	بازدید بدنه در سال چهارم از لحاظ پوسیدگی پارس	۲۴۰
۵۴۸۲۱	نصب یک عدد بکسل بند یدک کش کامل و پایه یدک کش پارس	۳۳۶
۵۴۸۳۹	تعویض مجموعه بکسل بند پارس	۱۲۰
۵۴۸۵۷	تعویض هواکش داخل گلگیر عقب پارس	۲۵
۵۴۸۵۸	تعویض فاضلاب داخل گلگیر عقب پارس	۵۰
۵۴۸۵۹	نصب زه زیر چراغ جلو هر طرف پارس	۵۰
۵۴۸۶۳	نصب گل پخش کن جلو پارس	۳۶
۵۴۸۶۷	نصب گل پخش کن عقب پارس	۶۵
۵۴۸۷۲	بازوبست قاب جاپلاکی عقب پارس	۱۰۰



کد	شرح	زمان
۵۴۸۸۰	بازوبست هر یک از سنسورهای دنده عقب پارس ELX	۴۰
۵۴۸۸۲	بازوبست کنترل یونیت هشدار دهنده دنده عقب پارس ELX	۴۰
۵۴۹۰۲	بازوبست محرک قفل مرکزی قفل در جلو یکطرف پارس	۸۴
۵۴۹۰۴	بازوبست محرک برقی قفل در عقب یکطرف پارس	۸۴
۵۴۹۰۵	بازوبست محرک برقی در صندوق عقب پارس	۴۰
۵۴۹۰۷	بازوبست محرک برقی درب باک بنزین پارس	۵۰
۵۴۹۱۰	پیاده سوار کردن گیرنده و فرستنده پارس	۶۰
۵۴۹۲۸	تعویض جعبه دستور دهنده قفل مرکزی پارس	۳۶
۵۴۹۳۶	نصب ارم صندوق عقب پارس	۲۴
۵۴۹۳۸	نصب هر یک از ارمهای در صندوق عقب پارس	۵۰
۵۴۹۴۲	نصب ارم بغل گلگیر پارس	۲۴



اجرت های بخاری



کد	شرح	زمان
۶۰۲۱۲	بازوبست بخاری شامل پیاده و نصب داشبورد پارس	۷۵۶
۶۰۲۲۰	بازوبست موتور بخاری پارس	۸۰
۶۰۲۳۸	بازوبست اسکلت بخاری پارس	۷۸۰
۶۰۲۴۶	بازوبست دریچه های کنترل بخاری پارس	۱۵۶
۶۰۲۵۴	بازوبست مدول موتور بخاری پارس	۴۸
۶۰۲۶۰	تعویض شیلنگهای بخاری پارس	۵۰
۶۰۲۶۵	تعویض رادیاتور بخاری با بازوبست تلسکوپی فرمان پارس	۳۰۰
۶۰۲۷۰	بازوبست کلید بخاری و کولر پارس	۱۰۰
۶۰۲۷۵	تعویض موتور دریچه تهویه پارس	۶۰
۶۰۲۷۸	تعمیر موتور دریچه تهویه شامل پیاده و نصب موتور تهویه پارس	۱۲۰
۶۰۲۷۹	تعویض فیلتر تهویه پارس	۱۷



اجرت های متفرقه



کد	شرح	زمان
۹۰۰۰۱	اجرت تراشکاری	۱۷
۹۰۰۱۳	جوشکاری خودرو	۲۰
۹۰۰۵۶	قرارداد صافکاری و نقاشی	۰