



Relay

Code	Application	
K02	ACC Relay	رله سوئیچ در وضعیت ACC
K03	IG1 Relay	رله سوئیچ در وضعیت IG1
K04	IG2 Relay	رله سوئیچ در وضعیت IG2
K05	Blower Relay	رله گرمکن
K12	Rear Defroster Relay	رله یخ زدایی عقب
K21	Spare Relay	رله یدکی

Fuse

Code	Application	Rated Current (A)	
FS01	Alternator Fuse	10A	فیوز آلترناتور
FS02	Spare Fuse	10A	فیوز یدکی
FS03	PEPS/RKE Fuse	5A	فیوز نود PEPS/RKE
FS04	ESCL Fuse	15A	فیوز (ESCL) قفل فرمان الکتریکی
FS06	ECU IG1 Fuse	10A	فیوز (ESCL) در وضعیت سوئیچ IG1
FS11	Spare Fuse	5A	فیوز یدکی
FS12	A/C Fuse	10A	فیوز تهویه مطبوع
FS13	Dome Lamp Fuse	10A	فیوز لامپ سقفی
FS14	Sunroof IG1 Fuse	10A	فیوز سانروف در وضعیت سوئیچ IG1
FS15	Sunroof Motor Fuse	15A	فیوز موتور سانروف
FS16	FBCM Fuse	10A	فیوز نود FBCM
FS17	Turn/Width Lamp Fuse	15A	فیوز چراغ روشنایی گوشه ای خودرو
FS18	FBCM(Wiper/Washer) Fuse	20A	فیوز شیشه شور و برف پاک نود FBCM
FS19	FBCM IG1 Fuse	10A	فیوز نود FBCM در وضعیت سوئیچ IG1
FS21	RBCM Rear Lamp Fuse 1	15A	فیوز اول لامپ عقب نود RBCM
FS22	RBCM	10A	فیوز نود RBCM
FS23	RBCM Rear Lamp Fuse 2	10A	فیوز دوم لامپ عقب نود RBCM
FS24	LF Door Lamp/LF Door Lock Fuse	20A	فیوز قفل درب / چراغ درب جلو سمت چپ
FS25	Door Controller Fuse	10A	فیوز کنترلر درب
FS26	RF Door Lamp/Door Lock Fuse	20A	فیوز قفل درب / چراغ درب جلو راست
FS27	LR Door Lamp/Door Lock Fuse	20A	فیوز قفل درب / چراغ درب عقب سمت چپ
FS28	RR Door Lamp/Door Lock Fuse	20A	فیوز قفل درب / چراغ درب عقب راست
FS29	ABS IG1 Fuse	5A	فیوز ABS
FS30	SRS IG1 Fuse	15A	فیوز ایربگ
FS31	CD/Multi-Function Discreen Fuse	10A	فیوز صفحه نمایش چند منظوره بخش صوتی
FS32	CD/Multi-Function Discreen Fuse	15A	فیوز صفحه نمایش چند منظوره بخش صوتی
FS33	Instrument Cluster/Multi-Function Discreen Fuse	10A	فیوز بخش صفحه نمایش چند منظوره پشت کیلومتر
FS34	Instrument Cluster Fuse	10A	فیوز محافظ پشت کیلومتر
FS36	Cigarette Lamper Fuse	20A	فیوز قندگی
FS37	Power Fuse	25A	فیوز تغذیه اصلی
FS38	Power Rearrearview Mirror Fuse	10A	فیوز آینه های برقی
FS39	EPS IG1 Fuse	10A	فیوز EPS فرمان برقی
FS41	TCU IG1 Fuse	15A	فیوز TCU گیربکس
FS42	Seat Regulate Fuse	30A	فیوز تنظیم صندلی
FS43	Seat Heating Fuse	20A	فیوز گرمکن صندلی
FS44	Sunroof ECU Fuse	5A	فیوز ایسیو سانروف
FS48	Reverse Lamp Fuse	15A	فیوز لامپ دنده عقب
FS49	Spare Fuse	15A	فیوز یدکی
FS50	Spare Fuse	15A	فیوز یدکی
FS51	A/C pandel Fuse	5A	فیوز محافظ پنل تهویه مطبوع
FS52	Trunk Switch Fuse	10A	فیوز سوئیچ صندوق عقب
FS54	Spare Fuse	20A	فیوز یدکی
FS55	EPB Fuse	30A	فیوز یونیت EPB
FS56	Spare Fuse	10A	فیوز یدکی