www.carparts.ir

سایپایدک
سازمان خدمات پس از فروش سایپا

code: PDTBAX1۰۰-DG1161/1

صنعتگران مشاور صنایع و مناطق آزاد (خودرو) ایران
مشاور خودرو

برف پاک کن خوب عمل نمی کند

آیا دور کند برف پاک کن کار می کند ؟
مراحل(A-1)،(A-2)،(A-3)،(A-4)،(A-5) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا دور تند برف پاک کن کار می کند ؟
مراحل(A-1)،(A-2)،(A-3)،(A-4) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا بعد از استفاده از نوف پاک کن تیغه ها در وضعیت پارک خود قرار می گیرند ؟
مراحل(A-1)،(A-2) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا پاک کنندگی تیغه های برف پاک کن مطلوب می باشد ؟
مراحل(A-1)،(A-2)،(A-3) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا در حین کارکرد موتور برف پاک کن صدای غیر عادی شنیده می شود ؟
مراحل(A-1)،(A-2)،(A-3)،(A-4) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا در زمان استفاده از برف پاک کن ، تیغه های برف پاک کن حرکت پله ای دارند ؟
مراحل (B-1)،(B-2) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا تایمر برف پاک کن کار نمی کند ؟
مراحل(A-1)،(A-2)،(A-3) را بررسی وکنترل نمایید.

آیا بعد از فشردن کلید شیشه شوی ، برف پاک کن سه مرتبه کار می کند ولی شیشه شوی عمل نمی کند ؟
مراحل(A-1)،(A-2)،(A-3) را بررسی وکنترل نمایید.

بررسی سیستم الکتریکی (A)

بررسی فیوز (A-1)

فیوز را آمپرمتر روی باتری قرار دهید و آمپرمتر را روی کلید ولتاژ قرار دهید

آیا آمپرمتر روی باتری قرار دهید و آمپرمتر را روی کلید ولتاژ قرار دهید

به مرحله (A-2) راجعه نمایید

آیا فیوز سالم است

به مرحله (A-3) راجعه نمایید

برای تعویض فیوز به یک فیوز سالم مطابق مشخصات فنی خودرو استفاده نمایید

پایان عیب یابی

برای تعویض فیوز به یک فیوز سالم مطابق مشخصات فنی خودرو استفاده نمایید

به مرحله (A-3) راجعه نمایید

فیوز سالم

فیوز سوخته

بررسی موتور برف پاک کن (A-2)

فیوز برف پاک کن را به صورت موازی با فیوز عدد اتصالات برقی موتور برف پاک کن اتصال دهید و کلید برف پاک کن را روشن کنید و سرعت موتور را تنظیم کنید و کلید برف پاک کن را قطع کرده و سرعت موتور را تنظیم کنید و مجدداً کلید برف پاک کن را روشن کنید و سرعت موتور را تنظیم کنید

آیا موتور برف پاک کن کار می کند

برای بررسی عملکرد صحیح موتور برف پاک کن در این مرحله باید از کلید برف پاک کن استفاده کرد و کلید برف پاک کن را روشن کنید و سرعت موتور را تنظیم کنید و کلید برف پاک کن را قطع کرده و سرعت موتور را تنظیم کنید و مجدداً کلید برف پاک کن را روشن کنید و سرعت موتور را تنظیم کنید

موتور برف پاک کن را تعویض نمایید

به مرحله (A-3) راجعه نمایید

آیا موتور برف پاک کن کار می کند

برای بررسی عملکرد صحیح موتور برف پاک کن در این مرحله باید از کلید برف پاک کن استفاده کرد و کلید برف پاک کن را روشن کنید و سرعت موتور را تنظیم کنید و کلید برف پاک کن را قطع کرده و سرعت موتور را تنظیم کنید و مجدداً کلید برف پاک کن را روشن کنید و سرعت موتور را تنظیم کنید

آیا موتور برف پاک کن کار می کند

موتور برف پاک کن را تعویض نمایید

به مرحله (A-3) راجعه نمایید

آیا موتور برف پاک کن کار می کند

به مرحله (A-3) راجعه نمایید

پایان عیب یابی

بررسی کمسه راهنما (A-3)

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه راهنما باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-4) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

کمسه راهنما و سوکت آن را تعویض نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه راهنما باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه راهنما باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه راهنما باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه راهنما باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

کمسه راهنما و سوکت آن را تعویض نمایید

آیا سوکت کمسه راهنما سالم است

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

پایان عیب یابی

بررسی کمسه ترمز (A-4)

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه ترمز باید از کلید ترمز استفاده کرد و کلید ترمز را روشن کنید و کلید ترمز را خاموش کنید

آیا کلید ترمز کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه ترمز سالم است

کمسه ترمز و سوکت آن را تعویض نمایید

آیا سوکت کمسه ترمز سالم است

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

پایان عیب یابی

بررسی سوکت ها و دسته سیم مربوط به برف پاک کن (A-5)

برای بررسی سوکت ها و دسته سیم مربوط به برف پاک کن باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا سوکت ها و دسته سیم مربوط به برف پاک کن سالم است

دسته سیم مربوط را تعویض نمایید

آیا سوکت ها و دسته سیم مربوط به برف پاک کن سالم است

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه ترمز باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه ترمز سالم است

برای بررسی عملکرد صحیح کمسه ترمز باید از کلید چشمکزن استفاده کرد و کلید چشمکزن را روشن کنید و کلید چشمکزن را خاموش کنید

آیا کلید چشمکزن کار می کند

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

آیا سوکت کمسه ترمز سالم است

کمسه ترمز و سوکت آن را تعویض نمایید

آیا سوکت کمسه ترمز سالم است

به مرحله (A-5) راجعه نمایید

پایان عیب یابی

بازدید سیستم مکانیکی(B)

بررسی لیقه برف پاک کن (B-1)

لیقه های برف پاک کن را از خودرو جدا کرده و به صورت دستی حرکت آن را بررسی کنید

آیا لیقه های برف پاک کن به صورت دستی حرکت می کنند

دسته سیم مربوط را تعویض نمایید

آیا دسته سیم مربوط به برف پاک کن سالم است

به مرحله (B-2) راجعه نمایید

آیا لیقه های برف پاک کن با محفظه خود آزاد هستند و روانی حرکت دارند

لیقه های برف پاک کن را تعویض نمایید

آیا لیقه های برف پاک کن سالم است

پایان عیب یابی

بررسی بازویی (B-2)

لیقه های گردنی مربوط به برف پاک کن توسط پیچ به بازوی برف پاک کن متصل شده اند و بازوی برف پاک کن توسط پیچ به موتور برف پاک کن متصل شده است

آیا بازوی برف پاک کن سالم است

بازوی برف پاک کن را تعویض نمایید

آیا لیقه های برف پاک کن سالم است

به مرحله (B-3) راجعه نمایید

آیا بازوی برف پاک کن سالم است

بازوی برف پاک کن را از محل بازو جدا کرده و به صورت دستی بررسی و آزمایش نمایید

آیا بازوی برف پاک کن سالم است

پایان عیب یابی

بررسی اهرم دنده ی و هزار خاری (B-3)

بازوی برف پاک کن را از محل اهرم جدا کرده و به صورت دستی بررسی و آزمایش کنید

آیا بازوی برف پاک کن سالم است

بازوی برف پاک کن را تعویض نمایید

آیا اهرم دنده ی و هزار خاری سالم است

اهرم دنده ی و هزار خاری را از محل خودرو جدا کرده و به صورت دستی بررسی و آزمایش کنید

آیا اهرم دنده ی و هزار خاری سالم است

اهرم دنده ی و هزار خاری را تعویض نمایید

آیا اهرم دنده ی و هزار خاری سالم است

پایان عیب یابی

شکل شماره ۵

شکل شماره ۶



شکل شماره ۱

شکل شماره ۳

شکل شماره ۴

شکل شماره ۲

www.carparts.ir