



Air Bag (1 Airbag) – P6L ECO MUX

0402018

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
مقاومت شبیه ساز مازول ایربگ شاگرد	R001
ماژول ایربگ راننده	6565
مقاومت شبیه ساز کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	R002
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کمربند پیش کشنده جلو چپ	6575
کمربند پیش کشنده جلو راست	6576

