

سریس و بازدیدهای دوره ۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سرویس ها



سرویس و بازدیدهای دوره ای

* مهم: گروه صنعتی ایران خودرو این حق را بر خود محفوظ می دارد تا در هر زمان که از عمر خودرو، برنامه سرویس و نگهداری آنرا تغییر دهد.

سرویس و بازدید دوره

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می شود .
- انجام سرویس های دوره ای طی دوره گارانتی اجباری است .
- انجام سرویس های دوره ای به هزینه مشتری خواهد بود .
- پرداخت هزینه سرویس های دوره ای ، برای خودرو های دارای کارت طلایی شرکت امداد خودرو در مدت اعتبار آن بر اساس ظوابط آن شرکت خواهد بود. مراتب در دفترچه امداد خودرو به تفضیل توضیح داده شده است.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سوزوکی گرند ویتارا



سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس سوزوکی گرند ویتارا

سرویسهای دوره ای خودرو گرندو یتارا به دلیل حساسیت سیستم های مختلف این خودرو (به خصوص روغن موتور و روغن مجموعه گیربکس و ترانسفر) از اهمیت بسیار بالای برخوردار بوده و عدم انجام این سرویس ها منجر به ایرادهای مختلفی در خودرو می شود.

نوع شمع نیکل (Nickel) :

BKR6E-11(NGK)

K20PR-U11(DENSO)

نوع شمع ایریدیوم (Iridium) :

IFR5J11(NGK)

علائم جدول:

I : بازدید نمایید و در صورت لزوم تعویض و یا روغن کاری نمایید.

R : تعویض نمایید.

T : تا گشتاور تعريف شده سفت نمایید.



سرویس و بازدیدهای دوره ای

۹۰۰۰	۷۵۰۰	۶۰۰۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰	کیلومتر زمان (ماه)	دوره بازدید یا تعویض
۷۲	۶۰	۴۸	۳۶	۲۴	۱۲		
موتور							
R	I	I	R	I	I		تسمه دینام
I	—	I	—	I	—		فیلر سوپاپها
هر ۷۵۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه تعویض شود							روغن موتور و فیلتر روغن
R	—	—	R	—	—		مایع سیستم خنک کننده
I	—	I	—	I	—		سیستم اگزووز
I	I	I	I	I	I		منجیدهای اگزووز
سیستم جرقه							
هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۸ ماه تعویض شود						شمع نیکل	
R	—	R	—	R	—	شمع ایریدیم	شمع موتور



سرویس و بازدیدهای دوره ای

۹۰۰۰	۷۵۰۰۰	۶۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	کیلومتر	دوره بازدید یا تعویض
۷۲	۶۰	۴۸	۳۶	۲۴	۱۲	زمان (ماه)	

سیستم ترمز

I	I	I	I	I	I	I	دیسکهای ترمز ولنتها (ضخامت ، سائیدگی، صدمه)
I	—	I	—	I	—	—	کاسه چرخها و کفشهای ترمز (سائیدگی و صدمه)
I	—	I	—	I	—	—	لوله ها و شیلنگهای ترمز (نشتی ، صدمه ، بستهای)
R	—	R	—	R	—	—	روغن ترمز
فقط در سرویس ۱۵۰۰۰ تعویض گردد.						اهرم ترمزدستی و کابل ترمزدستی	
بدنه							
I	—	I	—	I	—	کلیه قفلها و لولاهای	
R	I	I	R	I	I	فیلتر تهویه هوای	



سرویس و بازدیدهای دوره ای

دوره بازدید یا تعویض	زمان (ماه)	کیلومتر	۱۵۰۰	۳۰۰۰	۴۵۰۰	۶۰۰۰	۷۵۰۰	۹۰۰۰
سیستم سوخت رسانی								
هر ۲۵۰۰ کیلومتر بازدید شود								
R	—	R	—	R	—			
هر ۱۰۵۰۰ کیلومتر تعویض شود								
I	—	—	I	—	—			
I	—	I	—	I	—			
سیستم کنترل آلایندگی								
I	—	—	I	—	—			
I	—	—	—	—	—			
I	—	—	—	—	—			
شیلنگ تهویه بخار کارتر و اتصالات مربوطه								
سوپاپ pcv								
سیستم کنترل بخار بنزین								



سرویس و بازدیدهای دوره ای

سیستم تعليق - فرمان


I	I	I	I	I	I	لاستیکها (ساییدگی, آسیب) رینگها (آسیب دیدگی)
T	T	T	T	T	T	سیستم تعليق (آچارکشی, صدا, آسیب قطعات)
I	I	I	I	I	I	بلبرینگ چرخها
I	—	I	—	I	—	سیستم فرمان (آچارکشی, صدا, آسیب قطعات)
I	I	I	I	I	I	سیستم هیدرولیک فرمان
I	I	I	I	I	I	پلوسها (گردگیرپلوس) & میل گاردان

سیستم انتقال قدرت

I	—	I	—	I	—	کلاچ (نشتی روغن, میزان روغن)
R	—	R	—	R	R	روغن گیربکس دستی / ترانسفر / دیفرانسیل
R	—	R	—	R	—	تعویض روغن گیربکس
—	—	I	—	—	—	شیلنگ های روغن گیربکس

گیربکس
اتوماتیک

سرویس و بازدیدهای دوره ای



روغن دنده

گیربکس معمولی / روغن انتقال / روغن دیفرانسیل

توصیه های زیر را جهت استفاده روغن مناسب با غلظت درست بکار گیرید. توصیه می شود روغن API GL-4 SAE 75W90 یا روغن API GL-5 SAE 80W90 برای دیفرانسیل های جلو، عقب، و جعبه دنده گیربکس کمکی انتخاب گردد.

روغن موتور :

طمثین شوید تا روغن موتور منتخب شما منطبق با کیفیت SL, SI, SH, SG یا SM باشد انتخاب غلظت روغن باید منطبق با جدول بالا باشد. در برودت زیر 20 ° درجه توصیه می شود که از روغن موتور با مشخصات SAE5W-30 استفاده کنید.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



پژو ۴۰۷



سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت بازرگانی و خدمات همکام خودرو

سرویس و بازدید دوره ای دوره ای پژو ۴۰۷

به اطلاع می رساند ، با توجه به شرایط اقلیمی ایران ، سرویس های دوره ای این خودرو هر یک سال یا ۱۰۰۰۰ ده هزار کیلومتر انجام می گردد.
لیست های فعالیتها در هر سرویس و سایر موارد آن به شرح زیر می باشند:

سرویس و بازدیدهای دوره ای



عملیات اجرایی در هر سرویس

بازدید و کنترل عملکرد ایمنی

ترمز دستی

وضعیت تسمه دینام

لوله های بنزین ، روغن ترمز ، گیربکس و هیدرولیک فرمان از نظر عدم وجود نشتی

وضعیت رینگها و فشار باد لاستیک ها و همچنین چرخ زاپاس

وضعیت توپی چرخ ها ، محور اکسل ، سیبک ها ، اتصالات انعطاف پذیر و گردگیرها

لنت های چرخهای جلو و عقب

کلاچ (کورس پdal کلاچ) و زیر پایی و یا کفپوش اضافی

بوق



سرویس و بازدیدهای دوره ای

بازدید و کنترل چشمی

عملکرد چراغ ها و نشانگرهای جلو، عقب و جانبی ارتفاع نور و بازدید طلق ها

عملکرد تیغه های برف پاک کن ها و چشمی های شیشه شور

شیشه های جلو / عقب / درهای و آینه های جانبی

تعویض

TOTAL QUARTZ 9000 & روغن موتور

فیلتر روغن موتور

توجه : سطح روغن موتور هر 4000 چهار هزار کیلومتر بررسی گردد، در صورت نیاز، سر ریز صورت پذیرد.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

بازدید و سرریز در صورت نیاز

روغن ترمز

روغن گیربکس دستی

روغن پمپ هیدرولیک فرمان

مایع سیستم خنک کننده موتور

مایع مخزن شیشه شوی

آب باطری (در صورت موجود بودن در پوش سرریز آب باطری)

بازدید و کنترل

عیب یابی و خواندن خطاهای موجود در حافظه ecu ها و رفع آنها

کنترل نهایی خودرو

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سایر تعویض ها

مسافت یا زمان طی شده	شرح
۱۲۰۰۰۰ کیلومتر یا ۱۰ سال	تسمه تایم
۲۰۰۰۰ کیلومتر	فیلتر هوای موتور
۱ سال یکبار	فیلتر اتاق (هوای سرنشین)
۴۰۰۰۰ کیلومتر	فیلتر بنزین
۴۰۰۰۰ کیلومتر	شمع موتور
۲ سال یکبار	روغن ترمز

سرویس و بازدیدهای دوره ای




عنوان	زمان تعویض	حجم کل	نوع
روغن هیدرولیک	❖	۱ لیتر	TOTAL FLUIDE (DA)
روغن ترمز	هر ۲ سال یکبار	۰.۵ لیتر	PEUGEOT DOT 4 (yellow)
روغن گیربکس دستی	❖	۲ لیتر	TOTAL Transmission BV (75W80)
روغن گیربکس اتوماتیک	❖	۵ لیتر (حدوداً ۴ لیتر آن قابل تخلیه میباشد)	Esso"AL4" (LT71141)
مایع خنک کننده موتور	❖	۵ لیتر (محافظه تادمای ۳۵ - درجه)	Procor 3000
مبرد کولر	❖	$625 \pm 25\text{gr}$	R134a
روغن موتور	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر	۴.۲۵ لیتر	TOTAL QUARTZ 9000 (5W40)
مایع شیشه شور	هر ۲ سال یکبار	۲۵۰ میلی لیتر	تامین شده توسط شرکت ایساکو
روغن کمپرسور کولر	❖	$135 \pm 15\text{cc}$	SANDEN (SP10)

❖ نیاز به تعویض وجود ندارد و فقط در زمان بازدید سر ریز می گردد..

سرویس و بازدیدهای دوره ای



پژو ۲۰۶ & ۲۰۷





سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویس و بازدید
دوره ای پژو ۲۰۶

سرویس ها در خودرو ۲۰۶ به ۳ دسته A, C و سرویسهای میان دوره ای تقسیم بندی می شود.
که در هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر یا یک بار در سال صورت می پذیرد..

20000 km	40000 km	60000 km	80000 km	100000 km
A	C	A	C	A
120000 km	140000 km	160000 km	180000 km	200000 km
A	C	A	C	A

سرویس و بازدیدهای دوره ای



- ◀ مایع خنک کننده موتور در هر ۵ یکبار و یا ۱۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.
- ◀ مایع روغن ترمز در هر دو سال یک بار و یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد.
- ◀ روغن گیربکس اتوماتیک ۶۰۰۰۰ کیلومتر بازدید شود.
- ◀ تعویض تسمه تایم هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر صورت گیرد.
- ◀ در صورت استفاده از روغن TOTAL QUARTZ 7000 در کیلومتر ۲۰۰۰۰۰ تعویض گردد.
- ◀ سیستم ایمنی AIR BAG و کمربند ها هر ۱۰ سال یکبار تعویض گردد.



سرویس و بازدیدهای دوره ای

بازدیدهای ما بین سرویسهای دوره ای

- ◀ بازدید روغن و در صورت نیاز پر کردن تا سطح مجاز(بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر بسته به شرایط محیط)
- ◀ بازدید مایعات و در صورت نیاز سر ریز شامل مخزن شیشه شوی(حداکثر ۲ لیتر) ، مایع سیستم خنک کننده، آب باطری ، روغن ترمز ، روغن پمپ هیدرولیک
- ◀ کنترل وضعیت سیستم جرقه و سوخت با دستگاه عیب یاب
- ◀ بازدید چشمی و ظاهری تمام خودرو توسط کارشناس فنی نمایندگی مجا

سرویس و بازدیدهای دوره ای



تعویض ها
روغن موتور
فیلتر روغن
فیلتر هوا
فیلتر سوخت
•
کنترل ها
•
میزان آب باطری (بازدید و سر ریز تا سطح مجاز)
مقدار مایع روغن ترمز (بازدید و سر ریز تا سطح مجاز)
مقدار مایع سیستم خنک کننده (بازدید و سر ریز تا سطح مجاز)
مقدار روغن هیدرولیک فرمان
مقدار مایع مخزن شیشه شوی

A
سرویس

سرویس A



سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویس A

بازدید ها

وضعیت شیشه , مجموعه چراغ های جلو , آینه ها	بوق
شرایط و فشار باد لاستیک ها(شامل لاستیک زاپاس	وضعیت لنت ترمز
شرایط و مقدار کشش لازم برای کلیه تسمه های روی خودرو	بازدید سیستم کلاچ
شرایط و وضعیت لاستیک های صندوق دور دربها جلو و عقب	عملکرد چراغ ها و نشانگر ها
بازدید سیستم سوخت رسانی	چشمی های شیشه شوی جلو و عقب
بازدید سیستم هیدرولیک فرمان (جعبه فرمان , میل فرمان , عدم نشتی)	وضعیت تیغه های برف پاکن
بازدید جلو بندی , توپی چرخ , محور اکسل , سیبکها و گردگیرها	ترمز دستی
بازدید شمع های موتور	فیلتر هوا

A
بازدیدهای دوره ای

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سرویس C

سرویس C

تعویض ها

روغن موتور

فیلتر روغن

فیلتر هوا

فیلتر سوخت

شمع ها

کنترل ها

سطح روغن گیربکس دستی

میزان آب باتری (بازدید و سر ریز تا سطح مجاز)

مقدار مایع روغن ترمز (بازدید و سر ریز تا سطح مجاز)

مقدار مایع سیستم خنک کننده (بازدید و سر ریز تا سطح مجاز)

مقدار روغن هیدرولیک فرمان

مقدار مایع مخزن شیشه شوی



سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویس C

بازدید ها

بررسی وضعیت کفشهای عقب	وضعیت بوق
شرایط و فشار باد لاستیک ها(شامل لاستیک زپاس)	وضعیت لنت ترمز
بررسی وضعیت تسمه دینام و سایر تسمه ها از لحاظ کشش و صحت	بازدید سیستم کلاچ
شرایط و وضعیت لاستیک های صندوق و دور دربها جلو و عقب	عملکرد چراغ ها و نشانگر ها
وضعیت شیشه، موتور تنظیم چراغ های جلو و چراغهای کوچک، آینه ها	چشمی های شیشه شوی جلو و عقب
بازدید سیستم هیدرولیک فرمان (جعبه فرمان، میل فرمان، عدم نشتی)	وضعیت تیغه های برف پاکن
بازدید جلوبندی، توپی چرخ، محور اکسل، سیبکها و گردگیرها	ترمز دستی
کنترل وضعیت سوخت رسانی و جرقه	وضعیت کمک فنرها و عدم نشتی از آنها

بازدیدهای دوره ای



سرویس و بازدیدهای دوره ای

بازدیدهای میان دوره ایی ۲۰۶

۱. بازدید روغن موتور و در صورت نیاز سر ریز تاحد مجاز (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر با توجه به شرایط کارکرد)
۲. بازدید مایعات در صورت نیاز سر ریز شامل مخزن شیشه شور (حداکثر ۲ لیتر)، مایع سیستم خنک کننده، آب باطری روغن ترمز ، روغن پمپ هیدرولیک
۳. کنترل وضعیت سوخت رسانی و جرقه با دستگاه عیب یاب
۴. بازدید چشمی و ظاهری تمامی خودرو توسط کارشناس فنی نمایندگی مجاز



شرکت بازرگانی و خدمات همکام خودرو

سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویسهای دورهای خودرو های گاز سوز ۲۰۶

عدم نشتی اتصالات فشار قوى	تخلیه روغن احتمالی موجود در رگولاتور در سرویس ۴۰۰۰۰ km
تسمه های نگهداری مخزن	تعویض فیلتر گاز وورودی ریل سوخت در هر ۴۰۰۰ km
مجاری خروج گاز از صندوق عقب (سیستم تهویه گاز)	بازدید و بازوبست ریل سوخت در هر ۶۰۰۰۰ km
لوله فشار قوى از لحاظ ضربه خوردنگی، تغییر شکل وزنگ زدنگ روکش لاستیکی	سرویس عمومی رگولاتور در هر ۲۰۰۰۰ km
صدای رگولاتور	بازدید و کنترل فیلتر ورودی رگولاتور در هر ۱۰۰۰۰ km
اتصالات نگهدارنده ریل سوخت، رگلاتور، شیر دستی واچار کشی	تعویض مجوز سوخت گیری هر ۱۲ ماه پس از صحت سیستم گاز
عملگرد موتور با دستگاه و تنظیم رگولاتور در صورت نیاز	بازدید و بازرسی مخزن هر ۳ سال یک بار
❖	تعیین صلاحیت مخزن و انجام تست هیدرو استاتیک
❖	فیلر گیری سوپاپها در هر ۴۰۰۰ km

سرویس و بازدیدهای دوره ای



تندر ۹۰





سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویس های دوره ای تندر

سرویس های تکمیلی:

بر حسب میزان کارکرد خودرو، لازم است بعضی قطعات علاوه بر قطعات تعویض شده در سرویس های دوره ای، تعویض شوند.

برای اطلاع از جزئیات این نوع سرویس ها و به ویژه این که آیا با تعویض یک قطعه، نیازی به تعویض قطعات دیگر نیز هست یا خیر، به شبکه خدمات پس از فروش مجاز خودرو مراجعه کنید.

سرویس های دوره ای :

سرویس های دوره ای (شامل تعویض روغن، تعویض فیلتر روغن، و بررسی سطح سیالات است)

سرویس دوره ای (هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا یک سال):

سرویس و بازدیدهای دوره ای



بررسی وضعیت تجهیزات دید

چراغ های بیرونی و راهنمایها

چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو

وضعیت شیشه جلو و آینه های جانبی

وضعیت تیغه برف پاک کن ها

سطح مایع شیشه شور

عیب یابی

بررسی وضعیت باتری

بررسی واحدهای کنترل الکترونیکی به وسیله دستگاه عیب یاب

بررسی عملکرد چراغ های هشدار در صفحه نشانگرهای

نصب برچسب سرویس در محفظه موتور

کلاچ

تنظیم سیم کلاچ

بازدید سیستم تعليق و فرمان

وضعیت گردگیرها، ضربه گیرها و سیبک ها

وضعیت و فشار باد چرخ ها همچنین چرخ زاپاس

اطمینان از وجود درپوش سوپاپ ورودی هوا

اطمینان از عدم نشتی روغن کمک فنرهای جلو و عقب

وضعیت لنٹ های ترمز جلو و عقب

برچسب ها

بررسی وجود و مناسب بودن محل برچسب های

ایمنی کیسه هوا و محفظه موتور

بدنه

بررسی عدم زنگ زدگی قطعات

موتور

تعویض روغن موتور

تعویض فیلتر روغن موتور

بازدید مسیر اگزوز

بازدید سطح سیالات و عدم
نشستی درمدارها

بازدید سیستم فرمان هیدرولیک

بازدید مدار مایع خنک کننده

بازدید ترمز



سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویس های تکمیلی

شمع ها	
فیلتر هوای	هر ۲۰۰۰۰ km
تسمه دینام و پولی ها (۲)	هر ۶۰۰۰۰ km یا ۴ سال
تسمه تایمینگ و پولی ها (۲)	هر ۶۰۰۰۰ km یا ۴ سال
فیلتر بنزین (۱)	هر ۱۲۰۰۰۰ km
روغن ترمز DOT4 و مایع خنک کننده موتور	هر ۶۰۰۰۰ km یا ۲ سال
بازدید و تمیز کردن سیستم تهویه مطبوع	هر ۲ سال یک بار
بازدید سیال خنک کننده سیستم تهویه مطبوع و در صورت لزوم اضافه کردن آن	هر ۳ سال یک بار
بازدید وضعیت و گردگیری روی لنت ترمزهای عقب	هر ۶۰۰۰۰ km

۱ تعویض فیلترهای داخل باک بنزین دارای زمان بندی مشخصی نیست.

۲ در بعضی از موتورها، هنگام انجام این سرویس پولی های دارای ضربه گیر باید تعویض شوند. برای اطلاعات بیشتر، توصیه می کنیم به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس های خودروهای گازسوز CNG

سرویس تکمیلی خودروهای گازسوز

فواصل زمانی انجام سرویس ها برای خودروهای گازسوز مشابه فواصل زمانی در نظر گرفته شده برای خودروهای بنزینی همان مدل است.

علاوه بر آن:

هر ۲۰۰۰ کیلومتریک بار
تعویض فیلتر گاز

هر ۳ سال یکبار

بررسی ظاهری مخزن گاز و پایه نگهدارنده آن (عدم وجود زنگ زدگی، آسیب دیدگی، خط افتادگی) ممکن است مطابق قوانین کشور محل سکونت بررسی یا عملیات تکمیلی دیگری درخواست شود.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



روغن موتور

روغن موتور توصیه شده برای شرایط آب و هوای ایران:

**ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL**

بازدید سطح و اضافه کردن روغن

به شما توصیه می شود به طور مرتباً میزان روغن موتور خودرو را بازدید نمایید، مخصوصاً در دوره آب بندی یا قبل از یک سفر طولانی برای این منظور خودروی شما مجهز به ابزار اندازه گیری است. اضافه کردن روغن زمانی که میزان روغن به علامت حداقل mini گیج روغن رسیده باشد، ضروری است.

توصیه هایی برای بازدید سطح روغن:

بازدید سطح روغن باید در شرایطی انجام شود که:

خودرو در حالت افقی قرار داشته باشد.

موتور خاموش و سرد باشد.

میله گیج تا انتهای در جای خود قرار گرفته باشد.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سمند



سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس دوره ای سمند

نمايندگى هاي مجاز موظف اند که پس از انجام هر يك از سرويس هاي زير اقدام به تكميل هر يك از جداول زير نمايند.

■ برای شرایط کاری زیرمی باشد:

توقف کوتاه و مکرر در رانندگى

در ترافيك سنگين رانندگى

مسافت هاي کوتاه با موتور سردودمای پايين

در گرد و غبار

هوای گرم در دمای بالاتر از ۳۰ درجه

هوای سرد در دمای پايين تر از ۱۵- درجه

استفاده از روغن و سوخت نامناسب


توجه: ميزان کم کردن روغن موتور ۳.۰ لیتر ميتواند باشد. لذا بازدید سطح روغن در هر ۱۰۰۰ کيلومتر در سطح صاف و در زمان سرد بودن خودرو توصيه مي شود.

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سرویس C هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	سرویس B هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر	سرویس A هر ۵۰۰۰ کیلومتر
انجام سرویس A,B	انجام سرویس A	بازدید و سرریز:
بازدیدها	بازدید و سرریز:	محلول سیستم خنک کننده
توپی چرخها , میل فرمان بلند	پمپ هیدرولیک فرمان	باتری
سیبک ها , بوش های لاستیکی	محلول سیستم خنک کننده	مخزن روغن موتور
نشتی کمک فنرها	بازدیدها:	سطح روغن موتور
آزمایش جاده با استفاده از دستگاه یا در جاده	وضعیت سیم گاز,تسمه ها	بازدیدها:
بازدید شیلنگهای بنزین و باکاز نظرنشستی	عملکرد پdal کلاچ	فرمان هیدرولیک از لحاظ عملکرد روغنریزی
بازدید مقادیر گازهای خروجی از اگزوز	عملکرد ترمز دستی	روغن ریزی از پوسته ها,شیلنگ ها
	وضعیت نوار لاستیکیدر صندوق عقب	عملکرد چراغهای روشنایی و راهنمایی
	تمیز کردن فیلتر سوخت	وضعیت و فشار باد تایرها
	بازدید گردگیر پلوس و فرمان	بازدید اجزای برقی از نظر عملکرد

سرویس و بازدیدهای دوره ای



سرویس و بازدیدهای دوره ای



ادامه

زمان و کیلومتر	شرح
وضعیت تسمه تایم	توضیح مایع سیستم خنک کننده
روشن کاری قسمت های مکانیکی	بازدید لنت عقب و شیلنگ های ترمز
بازدید سیستم سوخت رسانی	بازدید فشار سوخت
بازدید ظا هری بدنه و زساسی	بازدید جلویندی و میزان فرمان
بازدید شیلنگ ها و باک بنزین	بازدید لوله ها و اتصالات
به لحاظ نشتی	سیستم ترمز از لحاظ نشتی

سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس های ویژه خودرو های گاز سوز

علاوه بر سرویس های معمول بر روی خودرو های گاز سوز سرویس های ویژه این خودرو های گاز سوز نیز باید صورت پذیرد.

سرویس اولیه (گاز سوز)

- ◀ بازدید و تست نشتی اتصالات فشار قوی(شیر سر مخزن ، شیرپرکن ، شیردستی ، گیج فشار ، لوله های ورودی رگولاتور ، خروجی رگولاتور ، فیلتر انژکتورها ، چهار راهی مپ سنسور ، نازلهای منیفولد) با کف صابون و اسپری
- ◀ بازدید تسمه های نگهدارنده مخزن
- ◀ بازدید مجاری خروج گاز از صندوق عقب (لوله های خرطومی ، بستهها ، مجرای خروج از کف صندوق)
- ◀ بازدید لوله های فشار قوی از لحاظ ضربه خوردنگی ، تغییر شکل ، زدگی روکش لاستیکی
- ◀ بازدید صدای رگولاتور در هنگام کار کرد با گاز ، در دور آرام وزیر بار
- ◀ بازدید فشار خروجی در دور آرام و در صورت نیاز تنظیم آن
- ◀ عیب یابی ECU گاز سوز با دستگاه دیاگ
- ◀ بازدید اتصالات نگهدارنده ریل سوخت (انژکتورها) ، رگولاتور ، شیر دستی و آچار کشی در صورت نیاز

سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس هر ۵۰۰۰ گیلومتر(گاز سوز)

﴿ تست نشتی کلیه اتصالات (با کف صابون یا اسپری) ﴾

بازرسی ادواری مخزن(گاز سوز)

﴿ هر سه سال یکبار داخل مخزن با استفاده از بروسکوپ مورد بازرسی قرار گیرد. ﴾

تنظیم باد چرخها(گاز سوز)

﴿ تنظیم باد چرخها ۲۰۲ بار درون شهری و برای بزرگراه ۲۰۴ بار میباشد. ﴾

سرویس و بازدیدهای دوره ای



۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓		✓		✓		✓			
✓			✓						
✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓		✓		✓			✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓		✓		✓			✓	
✓		✓		✓		✓			
✓		✓			✓				
✓			✓						
✓									

کیلومتر

شرح

- بازدید فشار رگولاتور واتصالات
- خروج روغن احتمالی در رگولاتور و تست نشی رگولاتور
- کنترل فیلتر ورودی رگولاتور
- تعویض ورفع عیب رگولاتور
- بازدید عملکرد سیستم و پارامتر های سیستم سوخت رسانی
- بازدید تسمه های نگهدارنده مخزن
- بازدید چشمی وضعیت لوله هاوشینگ هاگازو آب و اتصالات مربوطه
- بازدید و بازوپست رگولاتور فشار
- بازدید و بازوپست رگولاتور فشار
- بازدید و بازوپست ریل سوخت
- تعویض فیلتر گاز ریل CNG
- فیلر گیری سوپاپها

جدول سرویس های
دوره ای CNG

سرویس و بازدیدهای دوره ای



۴۰۵

پارس



سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس دوره ای

نمايندگى هاي مجاز موظف اند که پس از انجام هر يك از سرويس هاي زير اقدام به تكميل هر يك از جداول زير نمايند.

■ برای شرایط کاری زیرمی باشد:

توقف کوتاه و مکرر در رانندگى

در ترافيك سنگين رانندگى

مسافت هاي کوتاه با موتور سردودمای پايين

در گرد و غبار

هوای گرم در دمای بالاتر از ۳۰ درجه

هوای سرد در دمای پايين تر از ۱۵- درجه

استفاده از روغن و سوخت نامناسب

توجه: ميزان کم کردن روغن موتور ۳.۰ لیتر ميتواند باشد. لذا بازدید سطح روغن در هر ۱۰۰۰ کيلومتر در سطح صاف و در زمان سرد بودن خودرو توصيه مي شود.

سرویس و بازدیدهای دوره ای




سرویس C هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	سرویس B هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر	سرویس A هر ۵۰۰۰ کیلومتر
انجام سرویس A,B	انجام سرویس A	بازدید و سرریز :
بازدیدها	بازدید و سرریز:	محلول سیستم خنک کننده
تپی چرخها , میل فرمان بلند	پمپ هیدرولیک فرمان	باطری
سیبک ها , بوش های لاستیکی	محلول سیستم خنک کننده	مخزن روغن موتور
نشتی کمک فنرها	بازدیدها:	سطح روغن موتور
آزمایش جاده با استفاده از دستگاه یا در جاده	وضعیت سیم گاز,تسمه ها	بازدیدها:
بازدید شیلنگ های بنزین و باکاز نظرنشستی	عملکرد پدال کلاچ	فرمان هیدرولیک از لحاظ عملکرد روغن ریزی
بازدید مقادیر گازهای خروجی از اگزوز	عملکرد ترمز دستی	روغن ریزی از پوسته ها,شیلنگ ها
	وضعیت نوار لاستیکی در صندوق عقب	عملکرد چراغهای روشنایی و راهنمایی
	تمیز کردن فیلتر سوخت	وضعیت و فشار باد تایرها
	بازدید گردگیر پلوس و فرمان	بازدید اجزای برقی از نظر عملکرد

سرویس و بازدیدهای دوره ای




قسمت اول



سرویس و بازدیدهای دوره ای



قسمت دوم





سرویس و بازدیدهای دوره ای

سرویس های ویژه خودرو های گاز سوز

علاوه بر سرویس های معمول بر روی خودرو های گازسوز سرویس های ویژه این خودرو های گاز سوز نیز باید صورت پذیرد.

سرویس اولیه(گاز سوز)

- ﴿ بازدید و تست نشتی اتصالات فشار قوی(شیر سر مخزن ، شیرپرکن ، شیردستی ، گیج فشار ، لوله های ورودی رگولاتور ، رگولاتور ، خروجی رگولاتور ، فیلتر انژکتورها ، چهار راهی مپ سنسور ، نازلهای منیفولد) با کف صابون و اسپری
- ﴿ بازدید تسمه های نگهدارنده مخزن
- ﴿ بازدید مجاری خروج گاز از صندوق عقب (لوله های خرطومی ، بستهای ، مجرای خروج از کف صندوق)
- ﴿ بازدید لوله های فشار قوی از لحاظ ضربه خوردگی ، تغییر شکل ، زدگی روکش لاستیکی
- ﴿ بازدید صدای رگولاتور در هنگام کارکرد با گاز ، در دور آرام وزیر بار
- ﴿ بازدید فشار خروجی در دور آرام و در صورت نیاز تنظیم آن
- ﴿ عیب یابی ECU گاز سوز با دستگاه دیاگ
- ﴿ بازدید اتصالات نگهدارنده ریل سوخت (انژکتورها) ، رگولاتور ، شیر دستی و آچار کشی در صورت نیاز

سرویس و بازدیدهای دوره ای



شرکت پارسیانی و خدمات همکام خودرو

سرویس هر ۵۰۰۰ گیلومتر(گاز سوز)

﴿ تست نشتی کلیه اتصالات (با کف صابون یا اسپری) ﴾

بازرسی ادواری مخزن(گاز سوز)

﴿ هر سه سال یکبار داخل مخزن با استفاده ازبروسکوپ مورد بازرسی قرار گیرد. ﴾

تنظیم باد چرخها(گاز سوز)

﴿ تنظیم باد چرخها ۲۰۲ بار در درون شهری و برای بزرگراه ۲۰۴ بار میباشد. ﴾



سرویس و بازدیدهای دوره ای

کیلومتر									شرح
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	بازدید فشار رگولاتور و اتصالات
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خروج روغن احتمالی در رگولاتور و تست نشی رگولاتور
✓		✓		✓		✓			کنترل فیلتر ورودی رگولاتور
✓			✓						تعمیر ورفع عیب رگولاتور
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید عملکرد سیستم و پارامتر های سیستم سوخت رسانی
✓	✓		✓		✓		✓		بازدید تسمه های نگهدارنده مخزن
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید چشمی وضعیت لوله هاوشینگ هاگازو آب و اتصالات مربوطه
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید و بازوبست رگولاتور فشار
✓									بازدید و بازوبست رگولاتور فشار
		✓		✓					بازدید و بازوبست ریل سوخت
✓	✓	✓	✓	✓	✓				تعویض فیلتر گاز ریل CNG
✓	✓	✓	✓	✓	✓				فیلر گیری سوپاپها

جدول سرویس های
دوره ای CNG